

# H2 DeskPhone H2P DeskPhone

## Manual do utilizador



8AL90394PTAAed01 02/2020



### Diretório

Diret	ório .		2	
1	Figuras6			
2	Tabelas10			
3	Instruções de Segurança11			
4	Descrição geral1			
	4.1	Descrição geral	12	
	4.2	Conteúdo da embalagem	13	
5	Insta	lação de secretária	14	
	5.1	PoE e o uso de adaptadores de alimentação externos	14	
	5.2	Instalação de secretária e montagem na parede	15	
6	Tabe	la de anexos	17	
	6.1	Anexo I - Ícones	17	
	6.2	Anexo II - Tabela de consulta de caracteres do teclado	18	
	6.3	Anexo III - Definição LED	21	
7	Intro	dução para o utilizador	22	
	7.1	Instruções do teclado	22	
	7.2	Utilização do auscultador / altifalante mãos livres / auscultadores	24	
	7.3	Ecrã de espera	25	
	7.4	Estado do telefone	26	
	7.5	Gestão Web	27	
	7.6	Configuração da rede	28	
	7.7	Configurações SIP	29	
8	Figu	ra 11 - Registo SIP na WebFunções básicas	30	
	8.1	Efetuar chamadas telefónicas	30	
	8.2	Atender chamadas	31	
	8.	2.1 Comunicação	31	
	8.	2.2 Efetuar/receber uma segunda chamada	32	
	8.3	Desligar a chamada	33	
	8.4	Remarcação	33	
	8.5	Atendimento automático	34	
	8.6	Retornar chamada	35	
	8.7	Silêncio	35	
	8.	7.1 Silenciar a chamada	35	
	8.	7.2 Silenciar toque	36	
	8.8	Colocar chamada em espera/retomar chamada	36	



8	3.9 NI		37	
8	3.10 Reei	ncaminhamento de chamadas	38	
8	3.11 Tran	sferência de chamadas	39	
	8.11.1	Transferência sem notificação	39	
	8.11.2	Transferência semiassistida	39	
	8.11.3	Transferência assistida	40	
8	3.12 Chai	mada em espera	40	
8	3.13 Cont	erência	41	
	8.13.1	Conferência local	41	
	8.13.2	Conferência de rede	42	
8	3.14 Parc	ueamento de chamadas	43	
8	3.15 Aten	der	44	
8	3.16 Chai	mada anónima	45	
	8.16.1	Chamada anónima	45	
	8.16.2	Proibição de chamadas anónimas	45	
8	3.17 Linh	a direta	46	
8	8.18 Chai	mada de emergência	46	
9 F	unções a	avançadas	48	
9	0.1 BLF	(Campo de lâmpada ocupada)	48	
	9.1.1	Configurar a funcionalidade BLF	48	
	9.1.2	Utilizar a função BLF	49	
9	9.2 Lista	BLF	50	
9	9.3 Grav	/ação	51	
	9.3.1	Gravação a partir do servidor	51	
	9.3.2	Gravação SIP INFO	51	
9	.4 Ager	nte	52	
9	9.5 Inter	comunicador	53	
9	.6 MDI	FU	54	
9	.7 SCA	(Exibição de chamada compartilhada)	56	
9	9.8 Men	sagem	59	
	9.8.1	MWI (Indicador de mensagem em espera)	59	
10 C	Configura	ções do telefone	60	
1	0.1 Defin	nições básicas	60	
	10.1.1	Idioma	60	
	10.1.2	Data e hora	61	
	10.1.3	Ecrã		62
	10.1.4	Toque	63	
	10.1.5	Volume da voz	64	
	10.1.6	Palavras de saudação	64	



	10.1.7 Rein	niciar	64
	10.2 Lista tele	fónica	64
	10.2.1 Con	tactos locais	64
	10.2.2 Lista	a negra	66
	10.2.3 Lista	a telefónica na nuvem	67
	10.3 Registo o	de chamadas	68
	10.4 Tecla de	função	69
	10.5 Auricular		70
	10.5.1 Auri	cular com fio	70
	10.6 Avançad	as	71
	10.6.1 Con	figurações de linha	71
	10.6.2 Defi	nições de rede	71
	10.6.3 Con	figuração da tecla secreta	75
	10.6.4 Man	nutenção	76
	10.6.5 Atua	alização do firmware	78
	10.6.6 Rep	osição de fábrica	80
11	Configuraçõe	s Web	81
	11.1 Autentica	ação da página Web	81
	11.2 Estado >	> Informações	81
	11.3 Estado >	-> Conta	81
	11.4 Estado >	> Configurações	81
	11.5 Estado >	> Atualização	82
	11.6 Estado >	> Autoaprovisionamento	82
	11.7 Estado >	> Ferramentas	82
	11.8 Estado >	> Reiniciar telefone	82
12	Rede >> Básio	co	83
	12.1 Rede >>	Porta do serviço	83
	12.2 Rede >>	VPN	
	12.3 Rede >>	Avançadas	84
	12.4 Linha >>	SIP	
	12.5 Linha >>	Plano de marcação	91
	12.6 Linha >>	Definições básicas	95
	12.7 Definiçõe	es do telefone >> Funcionalidades	96
	12.8 Definiçõe	es do telefone >> Definições multimédia	100
	12.9 Definiçõe	es do telefone >> MDIFU	101
	12.10Definiçõe	es do telefone >> Ação	
	12.11Definiçõe	es do telefone >> Hora/Data	
	12.12Definiçõe	es do telefone >> Tons	
	12.13Definiçõe	es do telefone >> Avançadas	104



	12.14Lista telefónica >> Contacto	104
	12.15Lista telefónica >> Lista telefónica na nuvem	105
	12.16Lista telefónica >> Lista de chamadas	107
	12.17Lista telefónica >> Marcação Web	107
	12.18Lista telefónica >> Avançadas	107
	12.19Registo de chamadas	107
	12.20Tecla de função >> Tecla de função	108
	12.21Tecla de função >> Tecla de atalho	109
	12.22Tecla de Função >> Avançadas	110
	12.23Aplicação >> Gerir gravações	111
	12.24Segurança >> Filtro Web	111
	12.25Segurança >> Certificados fidedignos	112
	12.26Segurança >> Certificados de dispositivos	112
	12.27Segurança >> Firewall	113
	12.28Registo do dispositivo >> Registo do dispositivo	114
13	Resolução de problemas	115
	13.1 Obter informações sobre o sistema do dispositivo	115
	13.2 Reiniciar dispositivo	115
	13.3 Repor as predefinições de fábrica do dispositivo	115
	13.4 Captura de ecrã	115
	13.5 Captura de pacotes de rede	116
	13.6 Obter informações de registo	117
	13.7 Problemas comuns	117



### **1** Figuras

Figura 1 - Instalação na secretária	15
Figura 2 - Instalação de montagem na parede	15
Figura 3 - Ligação com o dispositivo	16
Figura 4 - Instruções do teclado	
Figura 5 - Esquema do ecrã/ecrã inicial predefinido	25
Figura 6 - Ícone de deslocação	25
Figura 7 - Estado do telefone	
Figura 8 - Estado do telefone WEB	
Figura 9 - Página Web de início de sessão	27
Figura 10 - Endereço SIP da linha telefónica e informação da conta	
Figura 11 - Registo SIP na Web	30
Figura 12 - Linha predefinida	30
Figura 13 - Ativar marcação por canal de voz	30
Figura 14 - Abrir o canal de voz e marcar o número	31
Figura 15 - Número da chamada	31
Figura 16 - Atendimento de chamadas	31
Figura 17 - Interface de comunicação	31
Figura 18 - A interface da segunda chamada	32
Figura 19 - Duas chamadas	33
Figura 20 - Definições de remarcação	
Figura 21 - Atendimento automático ativado na linha	
Figura 22 - Ativação do atendimento automático na página Web	
Figura 23 - Configuração da tecla de retornar chamada no telefone	35
Figura 24 - Configurar a tecla de retornar chamada na página Web	35
Figura 25 - Silenciar a chamada	
Figura 26 - Silenciar toque	
Figura 27 - Interface de chamada em espera	
Figura 28 - Ativar NI	37
Figura 29 - Interface de configuração NI	37
Figura 30 - Temporizador NI	
Figura 31 - Definições NI	38
Figura 32 - Linha NI	38
Figura 33 - Configuração do reencaminhamento de chamadas	39
Figura 34 - Interface de transferência	39
Figura 35 - Transferência semiassistida	40
Figura 36 - Transferência assistida	40
Figura 37 - Configuração de chamada em espera na Web	40



Figura 38 - Configuração do sinal sonoro de chamada em espera na Web	41
Figura 39 - Definições de conferência local	41
Figura 40 - Conferência local (1)	
Figura 41 - Conferência local (2)	
Figura 42 - Conferência de rede	
Figura 43 - Configuração do parqueamento de chamadas no telefone	
Figura 44 - Configuração do parqueamento de chamadas na Web	
Figura 45 - Configuração do atendimento no telefone	
Figura 46 - Configuração do atendimento na Web	
Figura 47 - Ativação de uma chamada anónima numa página Web	
Figura 48 - Registo de chamadas anónimas	45
Figura 49 - Não são permitidas chamadas anónimas no telefone	45
Figura 50 - Definições da página para bloquear chamadas anónimas	
Figura 51 - Interface de configuração da linha direta do telefone	
Figura 52 - Configuração da linha direta na página Web	
Figura 53 - Configuração de um número de chamada de emergência	47
Figura 54 - Marcar o número de emergência	47
Figura 55 - Configuração da página Web de tecla de função BLF	
Figura 56 - Configuração do telefone da tecla de função BLF	
Figura 57 - Configuração da funcionalidade da Lista BLF	
Figura 58 - Visualização do número da Lista BLF	
Figura 59 - Gravação no servidor Web	51
Figura 60 - Gravação SIP info na Web	51
Figura 61 - Configuração da conta Agente no modo Normal	
Figura 62 - Configuração da conta proxy - Modo Hóspede	
Figura 63 - Página de início de sessão Agente	
Figura 64 - Configuração do intercomunicador na Web	
Figura 65 - Configuração da tecla de intercomunicador na Web	
Figura 66 - Configuração da tecla de função Multidifusão	
Figura 67 - Página de definições da Multidifusão	
Figura 68 - Registo de uma conta BroadSoft	
Figura 69 - Configuração do servidor BroadSoft	
Figura 70 - Ativação da SCA	
Figura 71 - Configuração da tecla de função Espera privada	
Figura 72 - Notificação de nova mensagem de voz	
Figura 73 - Interface de mensagem de voz	
Figura 74 - Configuração do número do correio de voz	
Figura 75 - Configuração do idioma do telefone	
Figura 76 - Configuração do idioma na página Web	



Figura 77 - Configuração da data e hora na página Web	61
Figura 78 - Configuração dos parâmetros do ecrã no telefone	
Figura 79 - Definições do ecrã na Web	63
Figura 80 - Protetor de ecrã do telefone	
Figura 81 - Definição do toque do telefone	
Figura 82 - Definição do volume de voz	
Figura 83 - Ecrã da lista telefónica	
Figura 84 - Lista telefónica local	
Figura 85 - Adicionar um novo contato	
Figura 86 - Lista de grupos	
Figura 87 - Procurar contactos num grupo	
Figura 88 - Adicionar contactos a um grupo	
Figura 89 - Adicionar à lista negra	
Figura 90 - Lista negra na página Web	67
Figura 91 - Lista telefónica na nuvem	67
Figura 92 - Transferir a lista telefónica na nuvem	
Figura 93 - Consultar contactos na lista telefónica na nuvem	
Figura 94 - Registo de chamadas	
Figura 95 - Filtragem dos tipos de registos de chamadas	
Figura 96 - Ecrã de configuração da tecla DSS	
Figura 97 - Definições da tecla DSS	
Figura 98 - Definições da função do auricular	
Figura 99 - Endereço SIP e informações da conta	71
Figura 100 - Configuração de opções de linha avançadas	71
Figura 101 - Definições do modo de rede	71
Figura 102 - Modo de rede DHCP	71
Figura 103 - Modo de rede PPPoE	72
Figura 104 - Modo de rede IP estático	72
Figura 105 - Modo de rede IP estático IPv6	72
Figura 106 - Configuração do tipo de servidor Web	74
Figura 107 - Configuração da palavra-passe admin na Web	75
Figura 108 - Definições de bloqueio do teclado na Web	75
Figura 109 - Definições de Autoaprovisionamento	
Figura 110 - Atualização do firmware da página Web	
Figura 111 - Atualização do firmware	
Figura 112 - Definições da porta de serviço	
Figura 113 - Definições do plano de marcação	
Figura 114 - Configuração personalizada de regras de marcação	
Figura 115 - Tabela de regras de marcação (1)	



Figura 116 - Tabela de regras de marcação (2)	94
Figura 117 - Tabela de regras de marcação (3)	
Figura 118 - Tabela de regras de marcação (4)	
Figura 119 - Definições de tons na Web	
Figura 120 - Gestão das listas telefónicas na nuvem	
Figura 121 - Configuração LDAP	
Figura 122 - Consulta da lista telefónica na nuvem	
Figura 123 - Definições globais das teclas	110
Figura 124 - Definições de teclas programáveis	110
Figura 125 - Definições do filtro Web	111
Figura 126 - Tabela de filtros Web	111
Figura 127 - Certificado de definições	112
Figura 128 - Configuração do certificado do dispositivo	112
Figura 129 - Definições da firewall de rede	113
Figura 130 - Tabela de regras de entrada da firewall	114
Figura 131 - Eliminar regras de firewall	114
Figura 132 - Captura de ecrã	116
Figura 133 - Captura da Web	116



### 2 Tabelas

Tabela 1 - Descrição da interface de hardware	16
Tabela 2 - Ícones do teclado	17
Tabela 3 - Alerta de estado e ícones de notificação	17
Tabela 4 - Tabela de pesquisa de caracteres	18
Tabela 5 - Estado LED	21
Tabela 6 - Instruções do teclado	23
Tabela 7 - Modo de comunicação	31
Tabela 8 - Lista de parâmetros de subtipo da tecla de função BLF	49
Tabela 9 - Modo Agência	52
Tabela 10 - Configuração do intercomunicador	54
Tabela 11 - Parâmetros MDIFU na Web	55
Tabela 12 - Estado do LED da SCA	58
Tabela 13 - Parâmetros de configuração da hora	61
Tabela 14 - QoS e VLAN	73
Tabela 15 - Auto-aprovisionamento	76
Tabela 16 - Atualização do firmware	79
Tabela 17 - Porta de serviço	83
Tabela 18 - Configuração da linha na página Web	84
Tabela 19 - 7 Métodos de marcação telefónica	92
Tabela 20 - Tabela de configuração de regras de marcação	93
Tabela 21 - Definir a configuração global da linha na página Web	95
Tabela 22 - Definições da função geral	96
Tabela 23 - Definições de voz	100
Tabela 24 - Parâmetros multidifusão	101
Tabela 25 - Definições data e hora	102
Tabela 26 - Configuração da tecla de função	108
Tabela 27 - Configuração da tecla de atalho	109
Tabela 28 - Firewall de rede	113
Tabela 29 - Problemas	117



### 3 Instruções de Segurança

Por favor, leia as seguintes instruções de segurança antes de instalar ou utilizar esta unidade. Estas instruções são cruciais para o funcionamento seguro e confiável do dispositivo.

- Por favor, utilize a fonte de alimentação externa incluída na embalagem. Outra fonte de energia pode causar danos ao telefone e afetar o seu desempenho ou provocar ruído.
- Antes de utilizar a fonte de alimentação externa na embalagem, verifique a tensão de alimentação doméstica. Uma tensão de alimentação inadequada pode causar incêndio e danos.
- Por favor, não danifique o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, não os utilize uma vez que a sua utilização pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Evite que o telefone sofra quedas, choques ou vibrações. O manuseamento brusco pode quebrar as placas de circuito interno.
- Este telefone foi concebido para uso interior. Não instale o dispositivo em locais com luz solar direta. Além disso, não coloque o dispositivo em tapetes ou almofadas. Pode causar incêndio ou avaria.
- Evite a exposição do telefone a temperaturas elevadas ou abaixo de 0° C, ou a humidade elevada.
- Evite molhar a unidade com qualquer líquido.
- Não tente abrir. O manuseamento não especializado do dispositivo pode danificá-lo. Consulte o seu revendedor autorizado para assistência, caso contrário tal pode resultar em incêndio, choque elétrico ou avaria.
- Não utilize produtos químicos agressivos, solventes de limpeza ou detergentes fortes para a sua limpeza. Limpe-o com um pano macio que tenha sido ligeiramente humedecido com uma solução de água e sabão suave.
- Não toque na ficha em caso de descarga de um raio, pois pode causar um choque elétrico.
- Não instale este telefone num local com pouca ventilação, pois isso pode causar lesões corporais.
   Antes de utilizar qualquer equipamento, esteja ciente dos perigos envolvidos nos circuitos elétricos e esteja familiarizado com as práticas normalizadas para a prevenção de acidentes.



### 4 Descrição geral

### 4.1 Descrição geral

O H2/H2P é um tipo de telefone concebido para pequenas e médias empresas e famílias. Os telefones H2/H2P melhoram muito a eficiência da produção empresarial com design avançado, alto desempenho de custo e funcionamento de escritório sem papel. Não é apenas um telefone de secretária, mas também um artigo elegante que pode ser colocado numa sala de estar ou num escritório.

O dispositivo é a última geração de Telefone IP, que suporta muitos recursos excelentes, como voz de alta definição, auscultadores e altifalantes full duplex com cancelamento de eco de alto desempenho, fast ethernet, QoS, transmissão de encriptação, configuração automática, um novo sistema, funcionamento normal, configurações de interface plana e muitas outras vantagens.

Para utilizadores empresariais, os telefones H2/H2P são o equipamento de escritório económico; promovem a proteção ambiental proporcionando simultaneamente uma operação confortável. Para utilizadores de famílias, os telefones H2/H2P são um dispositivo de comunicação altamente eficiente. Os utilizadores podem configurar e definir de forma flexível as funções de duas teclas DSS, economizando espaço e custo. É a escolha ideal tanto para utilizadores empresariais como familiares que procuram alta qualidade e alta eficiência.

A fim de ajudar alguns utilizadores interessados a entender melhor os detalhes do produto, este manual do utilizador pode ser utilizado como um guia de referência para a utilização de telefones H2/H2P. Este documento pode não ser aplicável à versão mais recente do software. Se tiver quaisquer questões, pode usar a interface de ajuda do telefone ou transferir e atualizar o seu manual do utilizador a partir do website oficial.



### 4.2 Conteúdo da embalagem









Manual de instalação rápida,

Ficha de segurança Adaptador de alimentação (comprar separadamente) Suporte de parede (comprar separadamente)



### 5 Instalação de secretária

### 5.1 PoE e o uso de adaptadores de alimentação externos

Os telefones H2P suportam dois modos de alimentação, a partir de um adaptador de alimentação externo ou de um interruptor compatível com Power-over-Ethernet (PoE). O telefone H2 não suporta a função PoE.

A fonte de alimentação PoE economiza espaço e reduz o custo de fornecer o dispositivo com uma tomada elétrica adicional. Com um interruptor PoE, o dispositivo pode ser alimentado através de um único cabo Ethernet, que é também utilizado para a transmissão de dados. Ao ligar um sistema UPS ao interruptor PoE, o dispositivo pode continuar a funcionar durante falhas de energia, como um telefone PSTN tradicional que é alimentado pela linha telefónica.

Para utilizadores que não possuem equipamentos PoE, deve ser utilizado o adaptador de alimentação tradicional. Se o dispositivo for conectado a um interruptor PoE e adaptador de alimentação ao mesmo tempo, o adaptador de alimentação será usado como fonte prioritária, e o dispositivo mudará para a fonte de energia PoE assim que a fonte do adaptador de alimentação falhar.

Use adaptadores de alimentação padrão e um interruptor PoE em conformidade com as especificações para garantir o funcionamento adequado do equipamento.

### 5.2 Instalação de secretária e montagem na parede

O dispositivo suporta dois modos de instalação, secretária e montagem na parede. Se o telefone se encontrar na secretária, siga as instruções na figura abaixo para instalar o telefone.



Figura 1 - Instalação na secretária

Se o telefone for montado na parede, por favor siga as instruções abaixo para instalá-lo.





Figura 2 - Instalação de montagem na parede

Conecte o adaptador de alimentação, rede, PC, telefone e auricular à porta adequada, conforme indicado na figura abaixo.



Figura 3 - Ligação com o dispositivo

Índice	Interface	Descrição				
	Interface de	Ligação os adoptador de alimentação				
	alimentação	Ligação ao adaptador de alimentação				
2	Interface de rede	Ligação à LAN ou Internet				
3	Porta do PC	Interface de rede para ligação ao computador				
	Interface do	Ligar e eurieuler				
(4)	auricular					
5	Interface do recetor	Ligar o recetor do microfone				

Tabela	1 -	Descricão	da	interface	de	hardware
lancia	-	Deserição	uu	menuce	uc	narawarc



### 6 Tabela de anexos

### 6.1 Anexo I - Ícones

Ícone	Descrição		
+	Diminuir volume		
-	Aumentar volume		
<b>V</b>	Remarcar		
<b>₽</b> 0	Chamada em espera/retomar chamada		
●→	Transferir chamada		
*	Silenciar microfone (durante a chamada)		
	MWI		
	Mãos-livres		

### Tabela 2 - Ícones do teclado

#### Tabela 3 - Alerta de estado e ícones de notificação

Ícone H2/H2P	Descrição
>>>	Chamada externa
<u>م</u>	Chamada interna
П	Chamada em espera
6	Rede conectada
Ø	Rede desconectada
6	Sem endereço IP
6	VLAN aberta ou VPN
۵	Teclado bloqueado
t+	Ligar chamadas reencaminhadas
<u>ب</u>	Chamadas efetuadas
<b>پ</b>	Chamadas recebidas
v	Chamadas perdidas
ഫ	Novas mensagens de voz em espera
0	Não incomodar desativado no telefone
드	Reencaminhamento de chamadas ativado
t1	Atendimento automático ativado
<b>u(</b> )	Modo mãos-livres
0	Modo auscultadores
e.	Modo auscultador de telefone



₽.	Silenciar microfone
a	A qualidade de voz das chamadas
۵	A criptografia de voz das chamadas
HD	Alta definição de voz
•	Gravar

### 6.2 Anexo II - Tabela de consulta de caracteres do teclado

Ícone de modo	Modo de texto	Botão de tecla	Caracteres de cada pressão
		1	1
		2	2
		3	3
		4	4
		5	5
		6	6
123	Numérico	7	7
		8	8
		9	9
		0	0
		*	*
		#	#

#### Tabela 4 - Tabela de pesquisa de caracteres



		1	
		2	abc
		3	d e f
		4	g h i
		5	jkl
	Minúcoulo	6	m n o
abc	l otras	7	pqrs
	Lellas	8	tuv
		9	w x y z
		0	
		<b>_</b>	
		#	
		1	
ADC.		2	ABC
	Maiúscula Letras	3	DEF
		4	GHI
		5	JKL
		6	ΜΝΟ
HUU		7	PQRS
		8	TUV
		9	WXYZ
		0	
		*	
		#	
		1	(espaço) 1
		2	abcABC2
		3	defDEF3
		4	ghIGHI4
		5	jkIJKL5
0-D	Digital/Letras	6	m n o M N O 6
2dD		7	p q r s P Q R S 7
		8	t u v T U V 8
		9	w x y z W X Y Z 9
		0	+ .' , ; : \ ? ! 0
		*	% \$ / ~ & ( ) [ ] = *
		#	@#



### 6.3 Anexo III - Definição LED

#### Tabela 5 - Estado LED

Тіро	Luz LED	Estado
	Apagado	Linha inativa
	Azul aceso	Linha pronta (registada)
	Azul intermitente	A tocar
LED Tecla de linha	Vermelho intermitente	Linha a tentar registar
	Vermelho intermitente	Erro de linha (falha no registo)
	Vermelho aceso	Marcação/linha em uso (conversação)
	Luz vermelha intermitente	Chamada em espera
BLF	Azul aceso	Número de assinatura inativo.
	Vermelho aceso	Número de assinatura ocupado.
	Vermelho aceso	A marcar número de assinatura.
	Apagado	Número de assinatura indisponível.
Presença	Azul aceso	Número de assinatura inativo.
	Vermelho aceso	Número de assinatura ocupado.
	Vermelho aceso	A marcar número de assinatura.
	Apagado	Número de assinatura indisponível.
NI	Vermelho aceso	Ativar NI
	Apagado	Desativar NI
MWI	Azul intermitente	Nova mensagem de voz em espera
	Apagado	Sem novas mensagens de voz
	Apagado	Conversar/marcar.
	Apagado	Espera/Retida
LED indicador de	Apagado	Silêncio.
mensagem	Apagado	Comum.
	Intermitente rápido	A tocar.
	Intermitente lento	Chamada perdida.
	Intermitente lento	Correio de voz.

Nota: os telefones H2/H2P têm apenas 3 LED. Há um LED indicador de mensagem vermelho no canto superior direito. No meio, há 2 teclas de linha, cada uma com um LED bicolor vermelho-azul. Uma tecla de linha pode ser configurada como outra tecla de função, como por exemplo: BLF, Presença, NI, MWI, etc. Consultar <u>10.4 Tecla de função</u> para mais informações.



### 7 Introdução para o utilizador

### 7.1 Instruções do teclado



Figura 4 - Instruções do teclado

A figura acima apresenta a disposição do teclado do telefone. Cada botão tem uma função específica. Os utilizadores podem consultar as instruções para as teclas na imagem nesta secção para operar o telefone.



Número	Os nomes do teclado	Instruções			
0.1	Botões de menu do	Estes quatro botões fornecem diferentes funções			
0,1	software	correspondentes ao menu do software apresentado no ecrã.			
	Taala da aumontar a	No estado de espera ou de toque, pressione este botão para			
0,2		aumentar o volume do toque; no estado de conversação,			
	volume	pressione este botão para aumentar o volume da voz.			
	Toola do diminuir o	No estado de espera ou de toque, pressione este botão para			
0,3		diminuir o volume do toque; no estado de conversação,			
	volume	pressione este botão para diminuir o volume da voz.			
		Tecla de navegação: o utilizador pode pressionar a tecla de			
		navegação para cima/para baixo para mudar de linha ou mover			
		o cursor na lista do ecrã. Em algumas configurações e páginas			
		de edição de texto, o utilizador pode pressionar a tecla de			
<sub>O</sub> ,4		navegação esquerda/direita para mudar as opções ou mover o			
	Teclas de	cursor na lista do ecrã para a esquerda/direita.			
	navegação/OK	Tecla de OK: a predefinição é equivalente à confirmação do			
		botão de atalho.			
		O utilizador pode personalizar a função das teclas de			
		navegação/OK. Por exemplo, a tecla de navegação para cima			
		pode ser configurada como a tecla de Registo de chamadas, a			
		tecla OK pode ser configurada como a tecla de Estado.			
~ 5	Toola da linha	A predefinição é linha 1/linha 2; suporta a configuração			
0,5		personalizada da tecla DSS.			
~ <b>6</b>	Toolo Tropoforônoio	Ao pressionar a tecla «Transferência», o utilizador pode			
0,0		transferir a chamada atual para outro utilizador.			
		Ao premir a tecla «Espera» durante a chamada, o utilizador			
~ 7	Toolo Espora	pode colocar a chamada em espera e depois premi-la			
0,1	Tecia Espera	novamente para cancelar o modo de espera e repor o estado			
		normal da chamada.			
~ °	Pomaraar	Pressione a tecla «Remarcar» para remarcar o último número			
0,0	Remarca	marcado.			
		As 12 teclas telefónicas predefinidas fornecem as funções			
	Teclas telefónicas	telefónicas predefinidas. Além disso, algumas teclas também			
0,9	predefinidas	oferecem funções especiais ao manter a tecla premida,			
		Tecla 🛱 - manter premida para bloquear o telefone.			

0,10	Toola de Silôncia	Durante uma chamada, o utilizador pode premir esta tecla para
		silenciar o microfone.
0,11	N4\A/I	Pressione o botão «correio de voz», e o utilizador acede à
		interface da lista de correio de voz.
0,12	Tecla de Mãos-livres	O utilizador pode pressionar esta tecla para abrir o alta voz.

### 7.2 Utilização do auscultador / altifalante mãos livres / auscultadores

#### Utilizar o auscultador do telefone

Para falar com o auscultador, o utilizador deve levantar o auscultador do dispositivo e marcar o número ou marcar o número primeiro, depois levantar o auscultador, e o número será marcado. O utilizador pode mudar o canal de áudio para o auscultador levantando o auscultador quando o canal de áudio está ligado na função de alta voz ou auscultadores.

#### Utilizar o alta voz mãos-livres

Para falar através do alta voz mãos-livres, o utilizador deve premir o botão de mãos-livres e depois marcar o número, ou marcar o número primeiro e depois premir o botão de mãos-livres. O utilizador pode mudar o canal de áudio para o alta voz do auscultador pressionando o botão mãos-livres quando o canal de áudio estiver aberto no auscultador.

#### Utilizar os auscultadores

Para utilizar os auscultadores por predefinição, o utilizador deve pressionar o botão auscultadores, que é definido pela tecla DSS ou tecla de atalho para ligar os auscultadores. Da mesma forma que o auscultador do telefone e o alta voz mãos livres, o utilizador pode marcar o número antes ou depois de ligar os auscultadores. Para a configuração da tecla DSS, consulte <u>10.4 Tecla de função</u>.

#### Utilização de teclas de linha (definidas pela tecla DSS)

O utilizador pode usar uma tecla de linha para efetuar ou atender uma chamada numa linha específica. Se o auscultador tiver sido levantado, o canal de áudio será aberto no auscultador. Caso contrário, o canal de áudio será aberto na função de alta voz mãos-livres ou de auscultadores.



### 7.3 Ecrã de espera



#### Figura 5 - Esquema do ecrã/ecrã inicial predefinido

A imagem acima mostra o ecrã de espera predefinido, que é a interface do utilizador na maior parte do tempo.

A parte superior do ecrã inicial mostra o estado do dispositivo, informações e dados que podem ser editados (como mensagens de voz, chamadas perdidas, atendimento automático, não incomodar, estado de bloqueio, estado da ligação de rede, etc.).

A parte inferior do ecrã são as teclas do menu de funções, que são o primeiro nível do menu de funções através do qual os utilizadores podem operar o telefone.

Os utilizadores podem restaurar o telefone para a interface predefinida do ecrã de espera, levantando e pousando o auscultador.

A parte esquerda e direita do ecrã mostra a configuração predefinida das teclas laterais, que exibem dinamicamente a configuração da informação SIP, mensagens, auscultadores, etc., que pode ser personalizada pelos utilizadores.

Os ícones estão descritos em 6.1 Anexo I.

Em alguns ecrãs, há muitos itens ou textos longos a serem exibidos que não cabem no ecrã. Estes estão dispostos numa lista ou em várias linhas com uma barra de deslocação. Se o utilizador visualizar uma barra de deslocação, pode usar os botões de navegação para cima/para baixo para percorrer a lista.



Figura 6 - Ícone de deslocação



### 7.4 Estado do telefone

O estado do telefone inclui as seguintes informações sobre o telefone:

- Estado da rede: ID de VLAN Estado IPv4 ou IPv6 Endereço IP Modo de rede
- Informação sobre a versão:
  - Endereço MAC
  - Modo de telefone
  - Número da versão do hardware
  - Número da versão do software
  - Armazenamento do telefone (RAM e ROM)
  - Tempo de execução do sistema
- Informação da conta SIP:
   Conta SIP
   Estado da conta SIP (registada/anulada/a tentar/tempo limite excedido)
- Estado de ligação TR069

O utilizador pode visualizar o estado de ligação TR069 através da interface do telefone

• Interface do telefone:

Quando o telefone estiver no modo de espera, pressione **[Configurar]** >> **[Rede]** e selecione a opção para visualizar as informações correspondentes, conforme apresentado na figura:



Figura 7 - Estado do telefone

• Interface Web:

Consulte <u>7.5 Gestão Web</u> para iniciar sessão na página do telefone, aceda à página **[Estado]** >> **[Informação]**, e verifique o estado do telefone, como apresentado na figura:

Alcatel·Lucent								
	E	Information	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot Phone
E Status	>	System Information						^
Network	>							
요 Line	>	Model:		H2P				
<b>—</b> — — —		Hardware:		V1.0				
	>	Software:	Software: R100.2.10.00.0001020					
Phonebook	>	Uptime:		04 : 58 : 09				
	、	Last uptime:		00 : 04 : 07				
	í	MEMInfo:		ROM: 1.5/16(M)	RAM: 1.4/23(M)			
Function Key	>	System time:		2020-1-7 21:0 (SM	ITP)			
Application	>							
		Network						~
Security	>							
* Device Log	>	VQ status						~
		SIP Accounts						~

#### Figura 8 - Estado do telefone WEB

### 7.5 Gestão Web

O telefone pode ser configurado e gerido na página Web do telefone. O utilizador digita o endereço IP do telefone no navegador e primeiro abre a página Web do telefone. O utilizador pode verificar o endereço IP do telefone pressionando [ **Configurar**] >>[**Rede**].

User name Password	Alcatel·Lucent	D
Password	User name	_
	Password	

#### Figura 9 - Página Web de início de sessão

Os utilizadores devem digitar corretamente o nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão na página Web. **O nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos são «admin/123456».** Para obter detalhes sobre o funcionamento da página Web, consulte <u>11 Configuração Web</u>.



### 7.6 Configuração da rede

O dispositivo depende de uma ligação de rede IP para fornecer o serviço. Ao contrário dos sistemas telefónicos tradicionais baseados numa tecnologia de comutação de circuitos, os dispositivos IP estão ligados entre si através da rede e trocam dados em pacotes com base nos endereços IP dos dispositivos. Para ativar este telefone, deve primeiro configurar corretamente a configuração da rede. Para configurar a rede, os utilizadores precisam de encontrar o botão do menu de funções do telefone

#### [Configurar] >>[Admin] >> [IP param].

A palavra-passe predefinida para a interface Admin é «123456».

NOTA: se o utilizador visualizar um ícone 'WAN Desligada' 🐼 a piscar no centro do ecrã, significa que o cabo de rede não foi corretamente ligado à porta de rede do dispositivo. Por favor, verifique se os cabos estão conectados corretamente ao dispositivo, comutador de rede, router ou modem. O dispositivo suporta três tipos de redes, IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6.

Existem três modos de configuração IP comuns no IPv4.

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Este é o modo de configuração automática adquirido através de configurações de rede a partir de um servidor DHCP. Os utilizadores não precisam configurar nenhum parâmetro manualmente. Todos os parâmetros de configuração são fornecidos pelo servidor DHCP e serão aplicados ao dispositivo. Isto é recomendado para a maioria dos utilizadores.
- IP estático Esta opção permite ao utilizador configurar cada parâmetro de IP manualmente, incluindo o endereço IP, máscara de subrede, gateway predefinido e servidores DNS. Isto é normalmente utilizado em alguns ambientes de utilizadores de rede profissionais.
- PPPoE Esta opção é frequentemente utilizada por utilizadores que conectam o dispositivo a um modem ou router de banda larga. Para estabelecer uma ligação PPPoE, o utilizador deve configurar o nome de utilizador e a palavra-passe fornecidos pelo fornecedor de serviços.

O dispositivo é configurado no modo DHCP por predefinição.

Existem dois modos de configuração IP comuns em IPv6.

- DHCP Este é o modo de configuração automática adquirido através de configurações de rede de um servidor DHCP. Os utilizadores não precisam configurar nenhum parâmetro manualmente. Todos os parâmetros de configuração são fornecidos pelo servidor DHCP e são aplicados ao dispositivo. Isto é recomendado para a maioria dos utilizadores.
- IP estático Esta opção permite ao utilizador configurar cada parâmetro de IP manualmente, incluindo o endereço de IP, máscara, gateway e domínios primário e secundário. Isto é normalmente utilizado em alguns ambientes de utilizadores de rede profissionais.

Consulte <u>10.7.2.1 Configurações de rede</u> para informações detalhadas sobre configuração e utilização.



### 7.7 Configurações SIP

Uma linha deve ser configurada corretamente para poder fornecer serviço de telefone. A configuração da linha é como um cartão SIM virtualizado num telemóvel que armazena o fornecedor de serviço e as informações da conta utilizada para o registo e autenticação. Quando o dispositivo estiver devidamente configurado, registrará o dispositivo no fornecedor de serviços com o endereço do servidor e a autenticação do utilizador, conforme armazenado nas configurações.

O utilizador pode configurar uma linha na interface do telefone ou da página Web e inserir as informações correspondentes, como o endereço registado, nome de utilizador registado, palavra-passe registada e utilizador SIP e porta registada, que são fornecidos pelo administrador do servidor SIP.

 Interface do telefone: para configurar manualmente uma linha, o utilizador pressiona o botão no menu de funções [Configurar] >> [Admin] >> [Contas SIP] para definir a configuração. Clicar em OK para gravar a configuração.

OBSERVAÇÃO: o utilizador deve digitar a palavra-passe correta para aceder à interface Admin para editar as configurações SIP (a palavra-passe padrão é 123456).

Os parâmetros e ecrãs são listados abaixo.

tion	•						
Server							
Return	Left	Right	OK				

Figura 10 - Endereço SIP da linha telefónica e informação da conta

• Interface WEB: após entrar na página do telefone, aceda a [Linha] >> [SIP] para a Configuração do registo, e clique em Aplicar para completar o registo após a configuração, como apresentado abaixo:

Alcatel·Lucent 🥢								
	Щ	SIP	SIP Hotspot	Dial Plan Basi	ic Settings	RTCP-XR		
🗉 Status	>	Line 88003_Sop	hia@SIP1					
Setwork	>	Register Settings						^
요 Line	>	tregister countings						
Phone settings	>	Line Status:	Registered		_	Activate:	2	7
Phonebook	>	Username:	88003	nhia		Authentication Dessword:	88003	]
Call logs	>	Realm:		pr z trone		Server Name:		]
E Function Key	>							
<b>1</b>		SIP Server 1:				SIP Server 2:		
Application	,	Server Address:	30.1.73.8			Server Address:		]
E Security	>	Server Port:	5060			Server Port:	5060	]
* Device Log	>	Transport Protocol:	UDP	•		Transport Protocol:	UDP 🔻	]
		Registration Expiration:	3600		second(s)	Registration Expiration:	3600	second(s)



### 8 Figura 11 - Registo SIP na WebFunções básicas

### 8.1 Efetuar chamadas telefónicas

#### Linha predefinida

O dispositivo fornece dois serviços de linha. Se ambas as linhas estiverem configuradas, o utilizador pode efetuar ou receber chamadas telefónicas em qualquer uma delas. Se uma ou duas linhas estiverem configuradas, o nome da linha predefinida é exibido no canto superior esquerdo. Para ativar ou desativar a linha predefinida, o utilizador pode configurá-la na interface Web (Definições do telefone/Funcionalidades/ Definições básicas).



Figura 12 - Linha predefinida

#### Métodos de marcação

O utilizador pode marcar um número

- Introduzindo o número diretamente
- Selecionando um número de telefone a partir dos contactos da lista telefónica (consultar <u>10.2.1</u> <u>Contactos locais</u>)
- Selecionando um número de telefone a partir dos contactos da lista telefónica na nuvem (consultar <u>10.2.3 Lista telefónica na nuvem</u>)
- Selecionando um número de telefone dos registos de chamadas (consultar <u>10.3 Registo de</u> <u>chamadas</u>)
- Remarcando o último número marcado

#### Marcar número e, em seguida, abrir o canal de áudio

Para efetuar uma chamada telefónica, o utilizador deve primeiro marcar um número por um dos métodos acima. Quando o número marcado estiver completo, o utilizador pode premir o botão [Marcar] no menu de atalho, ou premir o botão de mãos-livres para ligar o alta voz, ou premir a tecla de atalho o para ligar os auscultadores, ou levantar o auscultador para efetuar a chamada com a linha atual, ou premir a tecla de linha para efetuar a chamada com uma linha específica.

•() 880	1/1	
443		
End	$\mathbf{O}$	More

Figura 13 - Ativar marcação por canal de voz

#### Abra o canal de áudio e marque o número

Outra alternativa é a forma tradicional em que o utilizador primeiro abre o canal de áudio levantando o auscultador, ou pressionando o botão de mãos-livres, ou pressionando a tecla de linha, e depois marca o número. Ao completar o número, o utilizador pode pressionar o botão [**Marcar**] ou o botão [**OK**] para efetuar uma chamada. O número também pode ser marcado automaticamente após um tempo limite.



#### **44**3

#### Dial 123 Delete More

#### Figura 14 - Abrir o canal de voz e marcar o número

#### Cancelamento de uma chamada

Enquanto liga para o número, o utilizador pode parar o canal de áudio pousando o auscultador, pressionando o botão mãos-livres ou pressionando o botão [Terminar] para desligar a chamada.



Figura 15 - Número da chamada

### 8.2 Atender chamadas

Quando há uma chamada recebida, o utilizador verá no ecrã a chamada recebida.

📢) 88003_5ophia	1/1	••••) 88003_50phia 1/1				
David881	David881					
<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		< < < <sup>6</sup> <b>a</b> <sup>5</sup> > > >				
Answer Fwd N	lore	Reject 🖸 🗘 I	fore			

#### Figura 16 - Atendimento de chamadas

O utilizador pode atender a chamada levantando o auscultador, premindo o botão mãos-livres ou premindo o botão [Atender]. Para rejeitar a chamada recebida, o utilizador deve pressionar o botão [**Mais**] e depois o botão [**Rejeitar**].

#### 8.2.1 Comunicação

Quando a chamada é estabelecida, o utilizador visualizará um ecrã de modo de comunicação como na figura abaixo.

🌒 1010	)2		1/1					
1 2	1 2 like3 3							
	23 4	7						
			6 ul HD					
Hold	XFER	Conf	More					

Figura 17 - Interface de comunicação

Tabela 7 - Modo de comunicação

Número	Nome	Descrição
1	Canal de voz	O ícone mostra o modo de canal de voz a ser utilizado.
2	Linha predefinida	A linha atualmente utilizada pelo telefone.
3	Chamadas para terminar	O nome ou número da pessoa no outro lado da linha.
4	Duração da chamada	A duração de uma chamada após ter sido estabelecida.
5	Número de linhas	Mostra o número de chamadas presentes no dispositivo atual.
6	Qualidade de voz	Mostra a qualidade de voz atual da chamada.
7	Voz HD	Exibe o logótipo HD quando o codec G.722 é usado numa chamada

### 8.2.2 Efetuar/receber uma segunda chamada

O dispositivo pode suportar até duas chamadas simultâneas. Quando já existe uma chamada estabelecida, o utilizador ainda pode atender outra chamada a receber em qualquer uma das linhas ou efetuar uma segunda chamada em qualquer uma das linhas.

#### Segunda chamada recebida

Quando houver outra chamada recebida durante uma chamada telefónica, esta chamada ficará em espera até que o utilizador atenda. O utilizador visualizará a mensagem de chamada no centro do ecrã atual. O dispositivo não irá tocar, mas irá reproduzir o tom de chamada em espera no canal de áudio da chamada em curso, e o LED irá piscar a azul. O utilizador pode aceitar ou rejeitar a chamada da mesma forma que para as chamadas recebidas normais. Quando atender a chamada em espera, a primeira chamada será automaticamente colocada em espera.



Figura 18 - A interface da segunda chamada

#### Segunda chamada efetuada

Para efetuar uma segunda chamada, o utilizador pode pressionar o botão [**Xfer**]/[**Conf**] para efetuar uma nova chamada na linha predefinida ou pressionar a tecla de linha para efetuar uma nova chamada numa linha específica. Depois marque o número da mesma forma como quando efetua uma chamada telefónica. Uma alternativa para efetuar uma segunda chamada é pressionar a tecla DSS que foi configurada como BLF ou marcação rápida. Quando o utilizador efetua uma segunda chamada com os métodos acima, a primeira chamada pode ser colocada em espera manualmente, ou será colocada em espera automaticamente com a segunda marcação.



#### Alternar entre duas chamadas

Quando há duas chamadas estabelecidas, o utilizador visualizará um ecrã de chamada dupla, como ilustrado abaixo.



Figura 19 - Duas chamadas

O utilizador pode pressionar os botões de navegação para cima/baixo para mudar a página do ecrã e mudar o foco da chamada pressionando o botão [**Retomar**].

#### Terminar uma chamada

O utilizador pode desligar a chamada atual pressionando o botão [**Mais**] e depois o botão [**Terminar**]. O dispositivo voltará ao modo de chamada única no estado de espera. O utilizador pode então pressionar o botão [**Retomar**] para retomar a chamada.

### 8.3 Desligar a chamada

Depois de o utilizador terminar de falar, pode voltar a colocar o auscultador no telefone e, em seguida, premir o botão mãos-livres ou a tecla de atalho [**Terminar**] para fechar o canal de voz e terminar a chamada.

Nota: Quando o telefone estiver no estado de «Espera», o utilizador deve premir a tecla [Retomar] para voltar ao estado de comunicação, e depois voltar a colocar o auscultador no telefone ou premir o botão de mãos-livres para terminar a chamada.

### 8.4 Remarcação

- Remarcar o número da última chamada efetuada:
   Quando o telefone estiver no modo de espera, pressione o botão de remarcar e o telefone irá ligar para o número da última chamada efetuada.
- Ligue para qualquer número com a tecla de remarcar:
   Digite o número, pressione a tecla de remarcar, e o telefone irá ligar para o número no mostrador.
- Prima a tecla de remarcar para introduzir o registo da chamada: Inicie sessão na página do telefone, aceda a [Definições do telefone] >> [Funcionalidades] >> [Definições de remarcação], marque Remarcar para aceder ao registo de chamadas. Pressione o botão de remarcar quando estiver no modo de espera para aceder à página de Registo de chamadas, e pressione novamente para ligar usando o número localizado atualmente.

Alcatel·Lucent 🕖										
		Feat	tures N	ledia Settings	MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced	
🗏 Status		Basic Set	ettings							
Setwork		Tone Set	ttings							
윤 Line		DND Sett	ttings							
Phone settings		Intercom	n Settings							
Phonebook		Dediel St	ottingo							
Call logs		Redial Se	cungo							
Function Key		Redial Er	inter CallLog:							
	>									

#### Figura 20 - Definições de remarcação

### 8.5 Atendimento automático

O utilizador pode ligar o modo de atendimento automático no dispositivo, e qualquer chamada recebida será automaticamente atendida. O atendimento automático pode ser ativado em linha. O utilizador pode iniciar a função de atendimento automático na interface da página Web.

O ícone no canto superior direito do ecrã 41 indica que o atendimento automático está ativado.



Figura 21 - Atendimento automático ativado na linha

#### • Interface Web:

Inicie sessão na página do telefone, aceda a [Linha] >> [SIP], selecione [Definições básicas], marque Ativar atendimento automático, e clique Aplicar após definir o tempo do Período de espera do atendimento automático.

Alc Ente	atel·Lucent 🕢								
			SIP	SIP Hotspot	Dial Plan	Basic Settings	RTCP-XR		
	Status		Line 88003 S	ophia@SIP1	•				
٩	Network								
0			Register Settings						~
25	Line		Basic Settings						^
Phone settings	>	·							
₿	Phonebook	>	Enable Auto Answering				Auto Answering Delay:	5	(0~120)second(s)





### 8.6 Retornar chamada

O utilizador pode marcar o número da última chamada perdida. Se não houver histórico de chamadas, pressione o botão [**Retornar chamada**] e o telefone dirá «não é possível processar».

Defina a tecla de retornar chamada através da interface do telefone:
 Em espera, mantenha premida a tecla de linha, aceda à interface de configuração [Tecla DSS], selecione a tecla DSS, defina o tipo para Tecla de evento, defina a tecla para a função Retornar chamada, digite o nome da tecla de retornar chamada e pressione a tecla [OK] para guardar.

	DSS	skey—	
Туре	Кеу	Event	•
Кеу	СВа	ck	•
Return	Left	Right	ОК

#### Figura 23 - Configuração da tecla de retornar chamada no telefone

 Configurar a tecla de retornar chamada através da interface Web: Inicie sessão na página do telefone, aceda à página [Tecla de função] >> [Tecla de função], selecione a tecla de função, defina o tipo como Tecla de evento e defina o subtipo como Retornar chamada, como apresentado na figura abaixo:

AI Ent	Alcatel·Lucent 🕖										
			Function Key	Softkey A	dvanced						
	Status		Function Key Setting	5					^		
٩	Network										
ይ	Line		Dsskey Transfer Mode	Make a Ne	w Call 🔻	ply					
0	Phone settings										
	Phonebook		Key	Туре	Name	Value	Subtype	Line	PickUp Number		
			DSS Key 1	Line 🔻			None 🔻	88003_Som			
	Call logs		DSS Key 2	Key Evente			Call Back 🔻	AUTO 🔻			
	Function Key					Apply					

Figura 24 - Configurar a tecla de retornar chamada na página Web

### 8.7 Silêncio

Pode ligar o modo Silêncio durante uma chamada e desligar o microfone para que a voz local não seja ouvida. Normalmente, o modo Silêncio é automaticamente desligado no final de uma chamada. Também pode ligar o Silêncio a qualquer momento e silenciar o toque automaticamente quando houver uma chamada recebida.

O modo Silêncio pode ser ligado em todos os modos de chamada (auscultador, auscultadores ou mãos livres).

#### 8.7.1 Silenciar a chamada

 Durante a conversa, pressione o botão Silêncio <sup>(b)</sup> no telefone. O botão Silêncio do telefone acenderá a luz vermelha.

O ícone Silêncio é exibido na interface de chamada, como apresentado na figura abaixo:





Figura 25 - Silenciar a chamada

• Cancelar silêncio: pressione<sup>()</sup> Cancelar silêncio no telefone novamente. O ícone Silêncio deixa de ser exibido no ecrã de chamada.

#### 8.7.2 Silenciar toque

Silêncio: pressione o botão Silêncio quando o telefone estiver no modo de Espera: 
 O canto superior direito do ecrã do telefone mostra o ícone Silenciar campainha 
 A luz vermelha do botão Silêncio está sempre acesa. Quando há uma chamada recebida, o telefone exibe a interface de chamada recebida, mas não toca.



Figura 26 - Silenciar toque

Cancelar silenciar tom de toque: no ecrã de Espera ou Chamada recebida, pressione o botão Silêncio
 novamente ou aumente o volume 
 para cancelar silenciar tom de toque. O ícone Silêncio deixa de ser exibido no canto superior direito após o cancelamento 
 O ícone de silêncio do telefone está desligado.

### 8.8 Colocar chamada em espera/retomar chamada

O utilizador pode pressionar o botão [**Espera**] para manter a chamada atual, e este botão será também o botão [**Retomar**]. O utilizador pode pressionar o botão «retomar» para retomar a chamada. Às vezes é necessário pressionar o botão [**Mais**] para encontrar o botão [**Espera**] ou [**Retomar**].



Figura 27 - Interface de chamada em espera


## 8.9 NI

O utilizador pode ativar a função Não incomodar (NI) no dispositivo para rejeitar chamadas recebidas (incluindo chamada em espera). A função NI pode ser ativada em linha.

Para ativar/desativar todas as linhas NI no telefone, use um dos seguintes métodos:

- Interface do telefone: modo de Espera predefinido,
  - 1) Pressione o botão [NI] para aceder à interface de configuração NI, selecione a linha ou telefone para ativar o NI.
  - 2) Pressione o botão [NI] para aceder à interface de configuração NI e desativar o NI.



Figura 28 - Ativar NI

Se o utilizador pretender ativar/desativar a função ininterrupta numa linha específica, pode definir a função ininterrupta na página de configuração de linha.

- 1) Pressione o botão [Configurar] >> [Telefone] >> [NI], aceda a [NI] para editar a interface.
- Clique no botão de navegação esquerda/direita para selecionar a linha em que o modo deve ser ajustado e o estado alterado para «Não incomodar», e depois prima o botão [OK] para guardar.

O utilizador verá o ícone NI, e o modo «NI» foi ativado no telefone ou na linha SIP.



Figura 29 - Interface de configuração NI

O utilizador também pode usar o temporizador NI. Após a definição, a função NI ligar-se-á automaticamente durante esse intervalo de tempo.

	0	ND	
OND Tin	i Ena	bled	•
Time	15	: 00	
Return	123	Delete	OK

Figura 30 - Temporizador NI



Interface Web: aceda a [Configurar telefone] >> [Funcionalidades] >> [Definições NI], defina a opção NI (desligado, telefone, linha), e a informação do temporizador NI.

	IJ	Features	Media Settings	MCAST		Action	Time/Date	Tone	Advanced
🗄 Status	>	Tone Settings							~
Partwork	>	DND Settings							^
윤 Line	>	DND Option: Enable DND Tim	ier:	Phone	•				
	>	DND Start Time: DND End Time:		15 17	*	0 30	* *		

Figura 31 - Definições NI

O utilizador liga o NI para um encaminhamento específico na página Web: aceda a [Linha] >> [SIP], selecione uma [Linha] >> [Configurações básicas], e ative o NI.

Alcatel·Lucent 🎻							
	E	SIP SIP Hot	spot	Dial Plan	Basic Settings RTCP-	XR	
🗎 Status	>	Call Forward Unconditional: Call Forward on Busy:			Call Forward Number for Unconditional: Call Forward Number for Busy:		
Network	>	Call Forward on No Answer: Call Forward Delay for No Answer:	5	(0~120)second(s)	Call Forward Number for No Ans Transfer Timeout:	0 second(s)	
요 Line	>	Conference Type:	Local	•	Server Conference Number:		
Phone settings	>	Subscribe For Voice Message: Voice Message Subscribe Period:	3600	(60~999999)second(s)	Voice Message Number: Enable Hotline:		
E Phonebook	>	Hotline Delay: Dial Without Registered:	0	(0~9)second(s)	Hotline Number: Enable Missed Call Log:	Ø	
🗐 Call logs	>	DTMF Type: Request With Port:	AUTO	*	DTMF SIP INFO Mode: Enable DND:	Send 10/11	•
Function Kev	>	Use STUN:			Use VPN:	V	

### Figura 32 - Linha NI

## 8.10 Reencaminhamento de chamadas

O encaminhamento de chamadas também é conhecido como «Desvio de chamadas», que significa desviar a chamada recebida para um número específico com base nas condições e configurações definidas. O utilizador pode configurar as configurações de encaminhamento de chamadas de cada linha. Há três tipos:

- Reencaminhamento de chamadas incondicional- Reencaminhe qualquer chamada recebida para o número configurado.
- **Reencaminhamento de chamadas quando ocupado -** Quando o utilizador estiver ocupado, a chamada recebida será reencaminhada para o número configurado.
- Reencaminhamento de chamadas quando não atende Quando o utilizador não atender a chamada recebida após o tempo de resposta configurado, a chamada recebida será reencaminhada para o número configurado.

Interface Web: aceda a [Linha] >> [SIP], selecione uma [Linha] >> [Definições básicas], e defina o tipo, número e hora do reencaminhamento.

Alcatel·Lucent 🕖									
	IJ	SIP	SIP Hots	pot	Dial Plan	Basic Settings	RTCP-XF	R	
🖽 Status	>	Register Set	tings						×
Petwork	>	Basic Settin	nc						^
요 Line	>	Enable Auto A	nswering:			Auto Answeri	ng Delay:	5 (0~120)s	second(s)
Phone settings	>	Call Forward I	Jnconditional:			Call Forward Unconditional	Number for :		
🖩 Phonebook	>	Call Forward o	on No Answer:			Call Forward	Number for Dusy.		
	>	Call Forward I Conference Ty	Delay for No Answer: /pe:	5 Local	(0~120)second(s)	Transfer Time Server Confe	rence Number:	0 second(s	)



# 8.11 Transferência de chamadas

Quando o utilizador estiver a falar com um interlocutor remoto e pretender transferir a chamada para outro interlocutor remoto, há três formas de transferir a chamada: transferência sem notificação, transferência assistida e transferência semiassistida.

- Transferência sem notificação: não há necessidade de negociar com o outro lado. Transferir diretamente a chamada para o outro lado.
- Transferência semiassistida: quando ouvir novamente o toque, transfira a chamada para o outro interlocutor.
- Transferência assistida: quando o interlocutor atender a chamada, transfira a chamada para o outro interlocutor.

Nota: para mais definições de transferência, consultar 12.5 Linha >> Plano de marcação

## 8.11.1 Transferência sem notificação

Durante a chamada, o utilizador pressiona o botão menu de função [**XFER**] ou o botão de transferência no telefone, digita o número a transferir ou pressiona o botão de contato ou o botão de histórico para selecionar o número, pressiona a tecla [**XFER**] ou novamente para transferir sem notificação para um terceiro interlocutor. Depois de tocar no terceiro interlocutor, o telefone mostrará que a transferência foi bem sucedida e desligará.



Figura 34 - Interface de transferência

## 8.11.2 Transferência semiassistida

Durante a chamada, o utilizador pressiona o botão de menu de função [XFER] ou o botão de transferência



no telefone para inserir o número a ser transferido ou pressiona o botão Remarcar para selecionar o número e, em seguida, pressiona o botão [Marcar]. Se o terceiro interlocutor não atender, pressione o botão [XFER] na interface de chamada para fazer a transferência semiassistida ou pressione o botão [Terminar] para cancelar a transferência semiassistida.



#### Figura 35 - Transferência semiassistida

## 8.11.3 Transferência assistida

Uma transferência assistida é também conhecida como «modo de cortesia», o que significa que a chamada é transferida ligando para a outra parte e aguardando que a outra parte atenda a chamada.

Use o mesmo procedimento numa chamada. No modo de chamada dupla, pressione o botão [**XFER**] para transferir a primeira chamada para a segunda chamada.



Figura 36 - Transferência assistida

## 8.12 Chamada em espera

- Ativar chamada em espera: novas chamadas podem ser aceites durante uma chamada.
- Desativar chamada em espera: novas chamadas serão automaticamente rejeitadas e um tom de ocupado será apresentado.
- Ativar o tom de espera da chamada: quando receber uma nova chamada na linha, será emitido um sinal sonoro.
- O utilizador pode ativar/desativar a função de chamada em espera na interface do telefone e na interface Web.
- Interface Web: aceda a [Definições do telefone] >> [Funcionalidades] >> [Definições básicas], ativar/desativar chamada em espera e sinal sonoro de chamada em espera.

	IJ	Features Me	dia Settings	MCAST	A	ction	Time/Date	Ton	e Advanced
🗄 Status	>								
letwork	>	Basic Settings							^
0		Enable Call Waiting:	æ	1		Enable Cal	II Transfer:		
占 Line		Semi-Attended Transfer		0		Enable 3-w	vay Conference:		
O Phone settings     O	>	Enable Auto on Hook:		ð		Auto Hang	JUp Delay:	3	(0~30)second(s)
		Ring From Headset:	D	isabled	•	Enable Aut	to Headset:		
	>	Enable Silent Mode:	0	0		Disable Mu	ute for Ring:		

Figura 37 - Configuração de chamada em espera na Web

Alcatel·Lucent 🎻							
	Ē	Features Media Setti	ngs MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced
🗎 Status	>						
Network	>	Basic Settings					~
욘 Line	>	Tone Settings					^
	>	Enable Holding Tone: Play Dialing DTMF Tone:	Y Y	Enable C Play Talki	all Waiting Tone:	¥	

Figura 38 - Configuração do sinal sonoro de chamada em espera na Web

# 8.13 Conferência

## 8.13.1 Conferência local

Para realizar uma conferência local, o utilizador deve iniciar sessão na página Web e aceder a [Linha] >> [SIP] >> [Definições básicas]. O modo Reunião é definido como local (modo local predefinido), como apresentado na figura:

	)					
	IJ	SIP SIP Hote	spot	Dial Plan	Basic Settings	RTCP-XR
🗐 Status	>	Call Forward Unconditional:			Call Forward Nur Unconditional:	mber for
		Call Forward on Busy:			Call Forward Nur	mber for Busy:
Network	>	Call Forward on No Answer:			Call Forward Nur	mber for No Answer:
		Call Forward Delay for No Answer:	5	(0~120)second(s)	Transfer Timeout	t: 0 second(s)
요 Line	>	Conference Type:	Local	•	Server Conferen	ce Number:
					-	

Figura 39 - Definições de conferência local



Duas formas de criar uma conferência local:

 O dispositivo tem dois canais de comunicação. Pressione o botão de conferência na interface de chamada. Ao selecionar o número da conferência, selecione o outro número já existente. Pressione a tecla OK para iniciar a conferência.



Figura 40 - Conferência local (1)

2) Se o dispositivo tiver uma chamada iniciada, prima a tecla de conferência na interface de chamada, introduza o número para participar na reunião e prima a chamada. Após o outro lado ter atendido, pressione o botão de conferência novamente para configurar a conferência local a três:

<b>%</b> ALE666	1/1	📞 ALE666	2/2	<b>S</b> ALE666	2/2
Sophia.003 08:48		88881		David881	00:26
Hold XFER Conf I		Dial 123	Delete End 🔶	Hold Split	End

Figura 41 - Conferência local (2)

Nota: durante a conferência, pressione o botão separar para separar a conferência e pressione o botão terminar para terminar a chamada.

## 8.13.2 Conferência de rede

Os utilizadores precisam de suporte de servidor para conferências de rede.

Inicie sessão na página Web, aceda a [Linha] >> [SIP] >> [Definições básicas], defina o modo de conferência como modo servidor (modo local predefinido), defina o número da sala de conferência do servidor (consulte o administrador do sistema), como apresentado na figura abaixo:

Aicatel·Lucent 🕖								
	E	SIP SIP Hot	spot	Dial Plan	Basic Settings	RTCP-XI	र	
🗐 Status	>	Call Forward Unconditional:			Call Forward Nur Unconditional:	nber for		
		Call Forward on Busy:			Call Forward Nur	nber for Busy:		
Network	>	Call Forward on No Answer:			Call Forward Nur	nber for No Answei		
		Call Forward Delay for No Answer:	5	(0~120)second(s)	Transfer Timeout		0	second(s)
요 Line	>	Conference Type:	Server	•	Server Conference	e Number:	1234	

### Figura 42 - Conferência de rede

Método para participar numa conferência de rede:

- Número de chamada com vários participantes para uma sala de conferência de rede: introduza a palavra-passe e, em seguida, todas as partes acedem à sala de conferência.
- Os dois telefones estabeleceram chamadas comuns. Pressione o botão de conferência para convidar novos membros para a conferência. Siga o comando de voz para operar.

Nota: o limite máximo do número de participantes na conferência de rede varia de acordo com o servidor.



# 8.14 Parqueamento de chamadas

Um parqueamento de chamadas requer suporte de servidor. Consulte o seu administrador de sistema para obter suporte.

Durante a chamada, se não for conveniente atender o telefone naquele momento, pode pressionar o botão de Parqueamento configurado para colocar a chamada em espera. Depois de um parqueamento bem sucedido, pode retomar a chamada pressionando no botão de Parqueamento configurado noutros dispositivos.

Configurar o botão Parqueamento de chamadas:

- Interface do telefone: mantenha premida uma tecla de função para aceder à interface de definições da tecla de função e defina o tipo de função da tecla como Tecla de memória e subtipo como Parqueamento de chamadas, defina os valores para o número do parqueamento de chamadas do servidor e defina as linhas SIP correspondentes.
- Interface Web: inicie sessão na página do telefone, aceda à página [Tecla de função] >> página [Tecla de função], selecione uma tecla DSS, defina o tipo de função da tecla como Tecla de memória e subtipo como Parqueamento de chamadas, defina o valor como o número do parqueamento de chamadas do servidor e defina a linha SIP correspondente.



Figura 43 - Configuração do parqueamento de chamadas no telefone

Alcatel·Lucent 🕖							
	IJ	Function Ke	ey Softkey	Advanced			
🗐 Status	>	Function Key Se	ttings				
Network	>	Dsskey Transfer M	ode Make a Nev	<ul> <li>▼</li> </ul>	Apply		
요 Line	>	Key	Туре	Name	Value	Subtype	Line
Phone settings	>	DSS Key 1 DSS Key 2	Line ▼ Memory Ke: ▼		*97	None  Call Park	AUTO  AUTO
🗐 Phonebook	>				Apply		
🗏 Call logs	>						
E Function Key	>						

Figura 44 - Configuração do parqueamento de chamadas na Web



# 8.15 Atender

Atender requer suporte do servidor. Consulte o seu administrador de sistema para obter suporte. Pode utilizar a função de Atender para atender chamadas recebidas de outros utilizadores. O telefone pode atender chamadas recebidas configurando a tecla DSS para BLF e configurando o código para atender. Interface do telefone: mantenha premida a tecla de linha para aceder à interface de configuração [**Tecla Dss**], e selecione uma Tecla DSS para configurar.

- Configurar a linha, tipo de tecla de função como Tecla de memória, subtipo como BLF/NOVA CHAMADA, número de assinatura, e código de atendimento
- Outros telefones ligam para o número de assinatura, e o lado oposto está no toque de chamada recebida.
- Pressione a tecla DSS para atender o telefone.
- O chamador atende a chamada e fala.



### Figura 45 - Configuração do atendimento no telefone

Interface Web: inicie sessão na página Web do telefone, aceda à página [Tecla de função] >> [Tecla de função], selecione uma Tecla DSS, configure o tipo de tecla de memória como Tecla de memória, o subtipo como BLF/NOVA CHAMADA, e configure a linha SIP correspondente e os códigos de atendimento.

Alcatel·Lucent 🅢								
	IJ	Function Ke	y Softkey	Advanced				
🗏 Status	>	Function Key Se	ttings					
Setwork	>	Dsskey Transfer M	ode Make a Nev	•	Apply			
요 Line	>	Key	Туре	Name	Value	Subtype	Line	PickUp Number
Phone settings	>	DSS Key 1 DSS Key 2	Line   Memory Ke:		4606	None  BLF/NEW C	AUTO  4217@SIP1	*8
	>				Apply			
🗄 Call logs	>							
🗐 Function Key								





# 8.16 Chamada anónima

### 8.16.1 Chamada anónima

O telefone pode configurar chamadas anónimas para ocultar o número de chamada e o nome da chamada.

- A página Web [Linha] >> [SIP] >> [Definições avançadas] também pode ser usada para abrir o modo de chamada anónima.
- Uma configuração para ativar chamadas anónimas também corresponde à linha SIP. Ou seja, uma configuração na página SIP1 só pode ter efeito na linha SIP1.

User Agent:			Specific Server Type:	COMMON	•
SIP Version:	RFC3261	•	Anonymous Call Standard:	RFC3323	•
Local Port:	5060		Ring Type:	Default	•
Enable user=phone:			Use Tel Call:		
Auto TCP:			Enable PRACK:		
Enable Rport:					

Figura 47 - Ativação de uma chamada anónima numa página Web

O seguinte é uma transcrição de uma chamada anónima recebida pelo telefone.



Figura 48 - Registo de chamadas anónimas

## 8.16.2 Proibição de chamadas anónimas

O dispositivo pode ser configurado para proibir chamadas anónimas, ou seja, as chamadas anónimas para o número serão imediatamente rejeitadas.

- No telefone, aceda a [Configurar] >> [Telefone] >> [Anónimo], clique para aceder, e todas as linhas SIP serão apresentadas.
- Clique na tecla de atalho [Mudar] ou [<] [>] para mudar a linha SIP e ativar chamadas anónimas.

	ва	asic		——Ва	n Anon	ymous C	all
1. Lange	Jage			Line	SID1		
2. Anony	/mous			Line	DIFT		
3. Ringir	19			State	Enat	oled	•
Return	Up	Down	OK	$\rightarrow$ Return	Enter	Switch	ОК

Figura 49 - Não são permitidas chamadas anónimas no telefone

- Na página Web, aceda a [Linha] >> [SIP] >> [Definições avançadas], onde também pode desativar as chamadas anónimas.
- A configuração para desativar chamadas anónimas também corresponde à linha SIP. Ou seja, as definições na página SIP1 só podem ter efeito na linha SIP1.

H2 E H2P	)eskPhone DeskPhone				Alcatel • Luce Enterprise	nt 🕢
	Enable Session Timer:			Session Timeout:	0 second(s	s)
	Enable BLF List:			BLF List Number:		
	Response Single Codec:			BLF Server:		
	Keep Alive Type:	UDP	•	Keep Alive Interval:	30 second(s	s)
	Keep Authentication:			Blocking Anonymous Call:		
	RTP Encryption(SRTP):	Disabled	•	L		

### Figura 50 - Definições da página para bloquear chamadas anónimas

# 8.17 Linha direta

O dispositivo suporta a marcação por linha direta. Depois de configurar a linha direta, levante o auscultador, utilize o modo mãos-livres, auricular, etc., e o telefone ligará automaticamente de acordo com o intervalo de espera da linha direta.

- No telefone. Aceda a [Configurar] >> [Telefone] >> [Linha direta], clique para aceder, e todas as linhas SIP serão apresentadas.
- Em seguida, configure a linha direta para cada linha SIP, que está desligada por predefinição.
- Abra a linha direta, configure o número da linha direta, configure o intervalo de tempo da linha direta.

	—Hot	Line—		-		217	
1. 4217 2. 5IP2				Hot Line	Enat	oled	•
2. 54 2				Number	4406	5	
Return	Up	Down	OK	Return	Left	Right	ОК

Figura 51 - Interface de configuração da linha direta do telefone

- No website, aceda a [Linha] >> [SIP] >> [Definições avançadas]. Aqui, também pode criar uma linha direta.
- A linha direta de configuração também corresponde à linha SIP. Ou seja, a linha direta configurada na página Web SIP1 apenas pode ser ativada na linha SIP1.

Subscribe For Voice Message:		Voice Message Number:	
Voice Message Subscribe Period:	3600 (60~999999)second(s)	Enable Hotline:	
Hotline Delay:	0 (0~9)second(s)	Hotline Number:	4406
Dial Without Registered:		Enable Missed Call Log:	
DTMF Type:	AUTO 🔻	DTMF SIP INFO Mode:	Send 10/11
Request With Port:		Enable DND:	
Use STUN:		Use VPN:	

### Figura 52 - Configuração da linha direta na página Web

## 8.18 Chamada de emergência

A função de chamada de emergência é utilizada para introduzir o número de chamada de emergência correspondente no telefone, após ativar o bloqueio do teclado. Pode também ligar para os serviços de emergência quando o seu telefone estiver bloqueado.

Configurar o número da chamada de emergência: inicie sessão na página do telefone, aceda a
 [Definições do telefone] >> [Definições de função], selecione [Definições básicas] e defina o
 código da chamada de emergência. Se for necessário configurar mais de um código de chamada de
 emergência, utilize «,» para separá-los.

Allow IP Call:	8	P2P IP Prefix:	
Caller Name Priority:	LocalContact-NetContact-SIP DisplayNet	Emergency Call Number:	110
Search path:	LDAP	LDAP Search:	LDAP 1
Caller Display Type:	Normal		

Figura 53 - Configuração de um número de chamada de emergência

2) Quando o bloqueio do teclado está configurado no telefone, pode ligar para o número de chamada emergência sem desbloquear, como mostra a figura abaixo:



Figura 54 - Marcar o número de emergência



# 9 Funções avançadas

## 9.1 BLF (Campo de lâmpada ocupada)

## 9.1.1 Configurar a funcionalidade BLF

Interface da página: iniciar sessão na página do telefone, aceder à página [Tecla de função] >> [Tecla de função], selecione uma tecla DSS, configure o tipo de tecla de função como Tecla de memória, selecione o subtipo de entre BLF/NOVA CHAMADA, BLF/BXFER, BLF/AXFER, BLF/CONF, configurar o valor de BLF/DTMF como o número a ser subscrito, e configurar a linha SIP correspondente. O número de atendimento é fornecido pelo servidor. Para uso específico, consultar <u>8.15 Atender</u>.

Alcatel·Lucent 🕖										
	IJ	Function Ke	y	Softkey	Advanced					
E Status	>	Function Key Se	ttings							
Network	>	Dsskey Transfer M	ode	Make a Nev	•	Apply				
온 Line	>	Key		Туре	Name		Value	Subtype	Line	PickUp Number
		DSS Key 1		Line 🔻				None 🔻	AUTO 🔻	
Phone settings	>	DSS Key 2		Memory Kej 🔻			88881	BLF/DTMF 🔻	Sophia003@ 🔻	*8
🗎 Phonebook	>					A	pply			
🗎 Call logs	>							-		
E Function Key	>									

Figura 55 - Configuração da página Web de tecla de função BLF

 Interface do telefone: mantenha premida uma tecla de função para aceder à interface de definições da tecla de função, defina os tipos de função das teclas como teclas de memória e o subtipo como BLF/NEW CALL, BLF/BXFER, BLF/AXFER, BLF/CONF, ou BLF/DTMF. O valor é o número de assinatura. Configure as linhas SIP correspondentes.

	Dss	key—	
Line	SIP1		•
Subtype	BLF,	/Dtmf	•
Return	Left	Right	ОК

Figura 56 - Configuração do telefone da tecla de função BLF

Subtipo	Em espera descrito	A chamar descrito
	Pressionar a tecla BLF durante o	Ao premir esta tecla BLF enquanto fala com
CHAMADA	modo de espera para marcar o	outro utilizador, cria uma nova chamada
	número do assinante.	associada ao número da assinatura.
	Pressionar a tecla BLF durante o	Ao premir esta tecla BLF enquanto fala com
	modo de espera para marcar o	outro utilizador, transfere a chamada sem
	número do assinante.	notificação para o número subscrito.
	Pressionar a toda BLE durante o	Ao premir esta tecla BLF enquanto fala com
BLF/AXFE	modo do osporo para marcar o	outro utilizador, efetua uma transferência
R	número do assinante	assistida da chamada para o número da
		assinatura.
	Pressionar a toda BLE durante o	Quando você pressiona esta tecla BLF
BLF/Confer	modo do osporo para marcar o	enquanto fala com outro utilizador, você
ência	número do assinante	convida o número do assinante para participar
		da reunião.
	Pressionar a toda BLE durante o	Quando a tecla BLF é pressionada enquanto
	modo do osporo para marcar o	fala com outro utilizador, o telefone envia
	número do assinante	automaticamente o DTMF correspondente ao
		número da tecla BLF.

### Tabela 8 - Lista de parâmetros de subtipo da tecla de função BLF

## 9.1.2 Utilizar a função BLF

O BLF, também conhecido como «campo de lâmpada ocupada», notifica o utilizador sobre o estado do objeto da assinatura e é usado pelo servidor para atender a chamada. O BLF ajuda-o a monitorizar o estado da outra pessoa (inativo, a tocar, em conversação, desligado). A função BLF:

- Monitoriza o estado dos telefones da assinatura.
- Liga para o número da assinatura.
- Transfere as chamadas para o número da assinatura.
- Atende as chamadas recebidas a partir do número da assinatura.
- 1) Monitorização do estado dos telefones da assinatura.

Configuração das teclas de função BLF: quando o estado do número da assinatura (inativo, a tocar, em conversação) mudar, as luzes LED da tecla de função indicarão uma mudança correspondente. Consultar

Anexo III 6.3 LED para mais informações sobre os diferentes LED de estado.

2) Liga para o número da assinatura.

Quando o telefone estiver no modo de Espera, prima a tecla BLF configurada para ligar para o número da assinatura.



3) Transferir as chamadas para o número da assinatura.

Consultar a <u>Tabela 8 - Lista de parâmetros de subtipo da Tecla de função BLF</u>. A tecla BLF pode ser utilizada para transferências sem notificação, transferências assistidas e transferências semiassistidas da chamada em curso, e também pode convidar o número da assinatura a participar na chamada, enviar uma DTMF, etc.

4) Atender chamadas recebidas a partir de telefones de assinatura.

Ao configurar a tecla de função BLF, configure o número de atendimento.

Quando o telefone com o número da assinatura tocar (consultar <u>Anexo III - Definição do LED</u>), o LED ficará vermelho neste momento. Neste momento, pressione o botão BLF para atender a chamada recebida do número da assinatura.

## 9.2 Lista BLF

A tecla da lista BLF serve para colocar o número da assinatura num grupo no lado do servidor, e o telefone usa o URL deste grupo para efetuar uma assinatura unificada. As informações específicas, número, nome e estado de cada número podem ser resolvidas com base nas notificações enviadas pelo servidor. A Tecla de memória vazia é então definida como a tecla da Lista BLF. Se o estado do objeto da assinatura for alterado posteriormente, o estado correspondente da luz LED será alterado.

Configurando a função da Lista BLF: inicie sessão na página do telefone, aceda à página [**Linha**] >> [**SIP**] >> [**Definições avançadas**], ative a Lista BLF e configure o número da Lista BLF.

Alcatel·Lucent 🅢								
	IJ	SIP SIP H	lotspot	Dial Plan	Basic Settings	RTCP-XR		
🗏 Status	>	Call Waiting On Code:			Call Waiting Off	Code:		
		Send Anonymous On Code:			Send Anonymou	is Off Code:		
Network	>							
		Enable Session Timer:			Session Timeou	t	0 :	second(s)
요 Line	>	Enable BLF List:			BLF List Numbe	r:	0807500001_1	001
		Response Single Codec:			BLF Server:			
Phone settings	>	Keep Alive Type:	UDP	•	Keep Alive Inter	val:	30	second(s)

Figura 57 - Configuração da funcionalidade da Lista BLF

Usando a função Lista BLF: quando a configuração estiver concluída, o telefone efetua automaticamente a assinatura dos conteúdos do grupo da Lista BLF. Os utilizadores podem monitorizar, efetuar chamadas e transferir para o número correspondente pressionando a tecla Lista BLF.

Function Key Se	ttings					
Dsskey Transfer Mo	Make a Nev 🔻	, Ap	ply			
Key	Туре	Name	Value	Subtype	Line	PickUp Number
DSS Key 1	Line 💌			None 🔻	AUTO 🔻	
DSS Key 2	BLF List Ke			None 🔻	AUTO 🔻	
			Apply			

Figura 58 - Visualização do número da Lista BLF



## 9.3 Gravação

O dispositivo suporta a gravação durante uma chamada.

### 9.3.1 Gravação a partir do servidor

Ao utilizar o servidor de rede para gravar, é necessário abrir a gravação na página Web do telefone [**Aplicação**] >> [**Gerir gravações**]. O tipo é selecionado como rede, e o endereço e a porta do servidor de gravação são introduzidos e, em seguida, o código de voz é selecionado. A página Web aparece como abaixo:

Record Setting				^
Enable Record:				
Record Type:	Network	]		
Voice Codec:	PCMU	]		
Server Address:	172.24.213.79	Server Port:	10001	]
	Apply			

Figura 59 - Gravação no servidor Web

Nota: o software de gravação do fornecedor é necessário para efetuar gravações através do servidor.

## 9.3.2 Gravação SIP INFO

O telefone é registado num servidor que suporta a gravação SIP INFO. Após registar a conta, verifique o módulo de gravação através de [**Aplicação**] >> [**Gerir gravações**] para abrir a gravação. O tipo de gravação é SIP INFO.

Record Setting		^
Enable Record:		
Record Type:	Sip Info 🔻	
	Apply	

Figura 60 - Gravação SIP info na Web



# 9.4 Agente

Usando a função de Agente do telefone: quando várias pessoas usam um dispositivo para serviços de Agente em momentos diferentes, uma pessoa pode rapidamente registar sua conta SIP no mesmo servidor. As funções de Agente do telefone são Normal e Hóspede. O modo Hóspede requer suporte do servidor. Modo Normal:

Configurar a função de Agente: mantenha premida a tecla de linha para aceder à interface [**Tecla Dss**]. Definir tipo como Tecla de evento, Tecla como Agente, e depois pressione OK para definir uma tecla DSS como a tecla [**Agente**].

Pressione a tecla [**Agente**] para aceder à página [**Agente**]. O servidor SIP deve ser configurado antes que a conta possa ser configurada.

		Agent				
Туре	Key Event	•	Туре	Nor	mal	•
Кеу	Agent	•	Number	886	66	
Return	Left Right	ОК	Return	123	Delete	Logon

Figura 61 - Configuração da conta Agente no modo Normal

Agent-					
Туре	Hotel Guest 🔶				
Number	88666	][[			
Return	123 Delete Log	on			

Figura 62 - Configuração da conta proxy - Modo Hóspede

Tabela 9 - Modo Agência

Parâmetro	Descrição
Modo Normal	
Número	Defina o número da conta proxy.
Utilizador	Defina o número da conta proxy para verificar o nome do utilizador.
Palavra-passe	Defina o número da conta proxy para verificar a palavra-passe.
Linha	Selecione a linha SIP.
Registo de	Og utilizedereg pedem enter per guerder tedes og tipes, og eliminer
chamadas	Os utilizadores podern optar por guardar todos os tipos, ou eliminar.
Modo Hóspede	
Número	Defina o número da conta proxy.
Palavra-passe	Defina o número da conta proxy para verificar a palavra-passe.
Linha	Selecione a linha SIP.
Registo de	Os utilizadores podem optar por quardar todos os tipos, ou eliminar
chamadas	



Utilizar as funções de agente:

- Quando o telefone tiver sido configurado num servidor SIP, introduza o número, nome de utilizador e palavra-passe corretos, clique em início de sessão, e em seguida o telefone poderá ser registado no servidor SIP;
- 2) Após o registo, clique em terminar sessão, e o telefone pode eliminar o nome de utilizador e a palavrapasse, e terminar a sessão da conta SIP.
- 3) Se clicar em Cancelar registo, o telefone mantém o nome de utilizador e a palavra-passe e termina a sessão da conta SIP.

	Hgent
Туре	Normal
Number	88666
Return	Unregis Logoff

.

Figura 63 - Página de início de sessão Agente

## 9.5 Intercomunicador

Quando o intercomunicador está ativado, pode receber chamadas automaticamente do intercomunicador.

Alcatel·Lucent 🅢						
	IJ	Features Media S	Settings MCAST	Action T	ïme/Date Tone	Advanced
🗐 Status	>	Basic Settings				~
Network	>	Tone Settings				~
요 Line	>	DND Settings				~
Phone settings	>	Intercom Settings				^
	\$	Enable Intercom:	<b>v</b>	Enable Intercom Mute	e: 🗌	
ш Рпопероок	<i>,</i>	Enable Intercom Tone:	Ø	Enable Intercom Barg	je: 🖉	

Figura 64 - Configuração do intercomunicador na Web

	IJ	Function Ke	y Softkey	Advanced				
🗄 Status	>	Function Key Se	ttings					
☺ Network	>	Dsskey Transfer M	ode Make a Nev	▼	Apply			
<sup>오</sup> Line	>	Key	Туре	Name	Value	Subtype	Line	PickUp Number
Phone settings	>	DSS Key 1 DSS Key 2	Line   Memory Ke <sup>1</sup>		88881	None   Intercom	AUTO V	
E Phonebook	>				Apply			
🗎 Call logs	>							
E Function Key	>							

Figura 65 - Configuração da tecla de intercomunicador na Web



Parâmetro	Descrição				
	Quando o intercomunicador estiver ativado, o dispositivo aceitará o pedido de				
Ativar intercomunicador	chamada recebida com um cabeçalho SIP de instruções Alerta-Info para				
	responder automaticamente à chamada após um intervalo específico.				
Ativar silêncio de	Ativação do modo Cilôncio durante o chomodo interno				
intercomunicador					
Ativar toque de	Se a chamada recebida for uma chamada interna, o telefone reproduz o tom				
intercomunicador	do intercomunicador				
	Ativação da intrusão do intercomunicador através da sua seleção, o telefone				
Ativar intrusão do	atende automaticamente a chamada interna durante uma chamada. Se a				
intercomunicador	chamada em curso for uma chamada interna, o telefone rejeitará a segunda				
	chamada interna.				

## 9.6 MDIFU

Esta funcionalidade permite que o utilizador efetue um determinado tipo de chamada de transmissão para pessoas que se encontrem num grupo multidifusão. O utilizador pode configurar uma tecla DSS multidifusão no telefone que permite ao utilizador enviar um fluxo de Protocolo de transporte em tempo real (RTP) para o endereço multidifusão pré-configurado sem incluir a sinalização SIP. Pode ainda configurar o telefone para receber um fluxo de RTP a partir de um endereço de escuta multidifusão pré-configurado sem incluir a sinalização SIP. Pode ainda configurado sem incluir a sinalização SIP. Pode especificar até 10 endereços de escuta multidifusão.

### Multidifusão:

- Na página Web, aceda a [Tecla de função] >> [Tecla de função], selecione o tipo de multidifusão, defina o endereço de multidifusão e selecione o codec.
- Defina o endereço IP e o número de porta para escuta multidifusão, que deve ser separado por dois pontos (o intervalo de endereço IP é 224.0.0.0 a 239.255.255.255, o intervalo do número de porta situa-se preferencialmente entre 1024 e 65535).

Key	Туре	Name	Value	Subtype	Line	PickUp Number	
DSS Key 1	Line 🔻			None <b>T</b>	88881_Da <b>w</b>		
DSS Key 2	MCAST Pag		239.1.1.4:136!	G.711U 🔻	AUTO <b>T</b>		
Apply							

Figura 66 - Configuração da tecla de função Multidifusão

- Clique em Aplicar.
- Configure o nome, anfitrião e porta da multidifusão a ser recebida na página Web, acedendo a [Definições do telefone] >> [MDIFU].

<b>Al</b> Ent	catel·Lucent 🅢								
		Ē	Features M	ledia Settings	MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced
	Status	>	MCAST Listening						^
٩	Network	>							
ይ	Line	>	Priority:		1				
~	<b>B</b> hanna an <u>44</u>	~	Enable Page Priority:						
~	Phone settings		Enable Prio Chan:						
	Phonebook	>	Enable Emer Chan:						
Ē	0-11 1		Index/Priority	Na	me		Host:port		Channel
			1			239.1.1.4	4:1369		0 🔻

Figura 67 - Página de definições da Multidifusão

### Tabela 11 - Parâmetros MDIFU na Web

Parâmetros	Descrição
Prioridade de chamada	Definir a prioridade da chamada ativa: 1 é a prioridade mais elevada, 10 é a mais
normal	inferior.
Ativar prioridade da	A chamada da vaz em auros tom presedância cobre todos os paging recebidos
página	A chamada de voz em curso tem precedencia sobre todos os paging recebidos.
Nome	Nome do servidor da multidifusão a ouvir.
Anfitrião:porta	Porta e endereço IP multidifusão do servidor para ouvir a multidifusão.

- Pressione a tecla DSS da Tecla multidifusão que definiu.
- O lado recetor receberá a chamada multidifusão e reproduzirá a multidifusão automaticamente.



# 9.7 SCA (Exibição de chamada compartilhada)

Os utilizadores precisam do suporte do servidor final para usar a função SCA. Aqui está um exemplo de um servidor BroadSoft.

- 1) Configuração no telefone.
- Durante o registo no servidor BroadSoft, um telefone pode registar a conta criada anteriormente em vários terminais.

Line Status:	Registered	Activate:	ø
Username:	9736722021	Authentication	u9736722021
Display name:		Authentication Password:	•••••
Realm:		Server Name:	
	SCA number		♥ SCA sip username and password
		SIP Server	
SIP Server 1:	Broadsoft sip server addı	ress <sub>2:</sub>	
Server Address:	broadsoftlab.com	Server Address:	
Server Port:	5060	Server Port:	5060
Transport Protocol:	UDP	Protocol:	UDP 🔻
Registration Expiration:	3600 second(s)	Registration Expiration:	3600 second(s)

Figura 68 - Registo de uma conta BroadSoft

Após o registo do telefone no servidor BroadSoft, é necessário configurar um tipo de servidor.
 Especificamente, inicie sessão na página Web do telefone, escolha [Linha] >> [SIP] >> [Definições avançadas] e configure Tipo de servidor específico como BroadSoft, como mostra a figura abaixo.

Response Single Codec:		BLF Server:		
Keep Alive Type:	UDP 🔻	Keep Alive Interval:	30 second(s)	
Keep Authentication:		Blocking Anonymous Call:		
RTP Encryption(SRTP):	Disabled			
User Agent:		Specific Server Type:	BroadSoft	
SIP Version:	RFC3261	Anonymous Call Standard:	None	
Local Port:	5060	Ring Type:	Default	
Enable user=phone:	0	Use Tel Call:	0	
Auto TCP:	0	Enable PRACK:	0	





Nota: se o servidor que está a utilizar não é um servidor BroadSoft, não precisa selecionar um tipo de servidor.

Se precisar de ativar a função SCA num telefone IP, inicie sessão na página Web do telefone, escolha
 [Linha] >> [SIP] >> [Definições avançadas], e selecione Ativar SCA. Se SCA não estiver ativada, a
 linha registada é a linha privada.

fato for .		Endblo Fra tort.	
Enable Rport:			
DNS Mode:	A	Enable Long Contact:	
Enable Strict Proxy:		Convert URI:	8
Use Quote in Display Name:		Enable GRUU:	
Sync Clock Time:		Enable Use Inactive Hold:	
Caller ID Header:	PAI-RPID-FROM	Use 182 Response for Call waiting:	
Enable Feature Sync:		Enable SCA:	
TLS Version:	TLS 1.2	uaCSTA Number:	
Enable Click To Talk:		Enable ChangePort:	
VQ Name:		VQ Server:	

Figura 70 - Ativação da SCA

Após uma conta ser configurada e registada com sucesso, pode configurar linhas cuja tecla DSS esteja configurada como Exibição de chamada compartilhada na página da tecla de função para facilitar a visualização do estado da chamada do grupo. Cada tecla de linha representa a exibição de uma chamada. Para mais informações sobre o estado da chamada consultar <u>6.3 Anexo III–LED.</u>

Para facilitar a colocação em espera privada, configure teclas cuja Tecla DSS esteja configurada como Colocação em espera privada na página da Tecla de função. Verifique se a tecla de colocação em espera pública é a tecla de atalho da tecla de colocação em espera durante uma chamada.

Function K		^							
Dsskey Transfer Mode Make a New Call									
Key	Туре	Name	Value	Subtype	Line	PickUp Number			
DSS Key 1	Line 🔻			None 🔻	7586@SIP\$				
DSS Key 2	Key Event 🔻			Private Hole	SIP2 🔹				
			Apply						

Figura 71 - Configuração da tecla de função Espera privada

 Cada telefone registado no servidor da BroadSoft deve ser configurado como acima; em seguida, a função SCA pode ser usada.



### 2) Estado do LED

Para facilitar a visualização do estado da chamada de um grupo, configure a tecla DSS como SCA. A tabela seguinte descreve os LED das linhas em diferentes estados.

Estado e Direção	Local	Remoto		
Inativo	Apagado	Apagado		
Capturado	Azul fixo	Vermelho fixo		
Progresso (chamada efetuada)	Azul fixo	Vermelho fixo		
Alerta (chamada recebida)	Azul intermitente rápido	Azul intermitente rápido		
Ativo	Azul fixo	Vermelho fixo		
Potido público (conora)	Azul intermitente lente	Vermelho intermitente		
Relido público (espera)	Azui intermitente lento	lento		
Potido privado (ospora privada)	Amarelo intermitente	Vermelhe fixe		
Relido privado (espera privada)	lento			
Ponte-ativo (intrusão)	Azul fixo	Vermelho fixo		
Ponte-retido	Azul fixo	Vermelho fixo		

Tabela 12 - Estado do LED da SCA

### 3) Exibição de chamada compartilhada (SCA)

A seguir, uma lista de alguns exemplos para facilitar a compreensão.

Nos cenários seguintes, o gerente e a secretária registam a mesma conta SCA, e a conta é configurada com base nos passos anteriores.

Cenário 1: quando esta conta recebe uma chamada recebida, os aparelhos telefónicos do gerente e da secretária recebem a chamada e tocam. Se o gerente estiver ocupado, o gerente pode rejeitar a chamada e o telefone do gerente deixa de tocar, mas o telefone da secretária continua a tocar até a secretária rejeitar/atender a chamada ou até ultrapassar o tempo limite da chamada.

Cenário 2: quando esta conta recebe uma chamada recebida, se a secretária atender primeiro a chamada e for necessário o gerente atender a chamada, a secretária pode premir a tecla Espera Pública para colocar esta chamada em espera e notificar o gerente. O gerente pode pressionar a tecla de linha correspondente à SCA para atender a chamada.

Cenário 3: o gerente encontra-se numa chamada importante com um cliente e precisa sair por momentos. Se o gerente não quiser que outros recuperem esta chamada, o gerente pode pressionar a tecla Espera Privada.

Cenário 4: o gerente encontra-se numa chamada com um cliente e necessita que a secretária participe na chamada para efetuar registos. A secretária pode pressionar a tecla de linha SCA correspondente para participar nesta chamada.



## 9.8 Mensagem

## 9.8.1 MWI (Indicador de mensagem em espera)

Se o serviço das linhas suporta uma funcionalidade de mensagem de voz quando o utilizador não está disponível para atender a chamada, o chamador pode deixar uma mensagem de voz no servidor para o utilizador. O utilizador receberá uma notificação de mensagem de voz do servidor, e o dispositivo solicitará um ícone de mensagem de voz em espera na ecrã de espera.



#### Figura 72 - Notificação de nova mensagem de voz

### ∞ Ícone de mensagem de voz

Para ouvir uma mensagem de voz, o utilizador deve primeiro configurar o número do correio de voz. Após a configuração do número do correio de voz, o utilizador pode recuperar o correio de voz a partir da linha predefinida.

Quando o telefone está em estado de espera predefinido,

- Pressione <sup>(a)</sup>para abrir a interface de configuração de mensagens de voz e selecione a linha a ser configurada, pressionando os botões de navegação para cima/para baixo.
- Pressione o botão [Editar] para editar o número da mensagem de voz. Quando terminar, pressione o botão [OK] para guardar a configuração.
- Na figura seguinte, «1» na frente dos parêntesis representa as mensagens de voz não lidas, e «4» representa o número total de mensagens de voz.



Figura 73 - Interface de mensagem de voz



Figura 74 - Configuração do número do correio de voz



# 10 Configurações do telefone

## **10.1 Definições básicas**

### 10.1.1 Idioma

O utilizador pode configurar o idioma do telefone através da interface do telefone e da interface Web.

No telefone: após restaurar as definições de fábrica, o utilizador precisa configurar o idioma; ao configurar o idioma durante o modo de espera, aceda às definições [Menu] >> [Básico] >> [Idioma], conforme mostrado na figura.

Language							
🖸 English							
5中文							
钟文							
Up	Down	ОК					
	ーLang sh S中文 費中文 Up	—Language— sh 5中文 費中文 Up Down					

### Figura 75 - Configuração do idioma do telefone

 Interface Web: inicie sessão na página Web do telefone e defina o idioma na caixa pendente no canto superior direito da página, como mostra a figura:

Alcatel·Lucent 🕖									English English 中文	Log out
	E	Information	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot Phone	State中文 Pyccxxii Italiano Nederlands Deuterb	
🗐 Status	>								Français עברית DescriptiorEspañol	
Potwork	>	System Informat	tion					^	Català It shows soiEuskera the phone, Galego hardware al stanoi(Latin)	hation of el, sion,
오 Line	>	Model:		H2P					running tim Български account reg <sup>Slovenian</sup>	us, , etc.
		Hardware:		V1.0	001010				česká Vkpaliicuka	
Phone settings	>	Uptime:		00 : 14 : 00	01010				Portuguës	

Figura 76 - Configuração do idioma na página Web

## 10.1.2 Data e hora

Os utilizadores podem definir a hora do telefone através da interface Web.

• Interface Web: inicie sessão na página Web do telefone e aceda a Definições do telefone] >>

[Hora/Data], como apresentado na figura:

Alcatel·Lucent 🅢								
	E	Features	Media Settings	MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced
🗎 Status	>							
Setwork	>	Network Tim	ne Server Settings					
요 Line	>	Time Synchro Time Synchro	nized via SNTP nized via DHCP					
Ø Phone settings	>	Time Synchro Primary Time	nized via DHCPv6 Server	0.pool.ntp.org				
E Phonebook	>	Secondary Tir Time zone Resync Period	ne Server	time.nist.gov (UTC+8) Beijing,Sin 60	gapore,Per ▼ second(s)			
🗏 Call logs	>	Time/Date F	ormat					
E Function Key	>	12-hour clock						
Application	>	Time/Date Po	mat		* Z3 DEC MON	4		
Security	>	Daylight Sav	ving Time Settings					
券 Device Log	>	Location DST Set Type		None Disabled	•			
				Apply				
		Manual Time	e Settings					
		2019-12-23	19	▼ 22	•	Apply		

Figura 77 - Configuração da data e hora na página Web

Parâmetros	Descrição						
	Auto/Manual						
Mada	Auto: ativar sincronização de tempo de rede via protocolo SNTP,						
Modo	predefinido ativado.						
	Manual: o utilizador pode modificar os dados manualmente.						
Servidor SNTP	Endereço do servidor SNTP						
Fuso horário	Selecione o fuso horário						
	Selecione o formato de hora de uma das seguintes opções:						
Formato de hora	■ 1 JAN, SEG						
	1 de janeiro, segunda-feira						



	JAN 1, SEG
	1 de janeiro, segunda-feira
	■ SEG, 1 JAN
	Segunda-feira, 1 de Janeiro
	■ SEG, JAN 1
	Segunda-feira, 1 de Janeiro
	DD-MM-AAA
	■ dd/mm/aaaa
	MM/DD/AA
	MM-DD-AAAA
	AA-MM-DD
	AAAA-MM-DD
Separador	Escolha o separador entre ano e mês e dia
Relógio de 12 horas	Mostrar o relógio no formato de 12 horas
Horário de verão	Ativar/desativar horário de verão

## 10.1.3 Ecrã

O utilizador pode definir os parâmetros do ecrã do telefone através da interface do telefone e da interface Web.

Telefone: quando o telefone estiver no estado de espera predefinido, aceda a [Configurar] >>
[Telefone] >> [Ecrã] para editar os parâmetros do ecrã. Depois de editar, clique em [OK] para guardar,
como apresentado na figura:

Screen Setting-	
Je Level 16	•
Backlight 0	•
Return Left Right	OK

### Figura 78 - Configuração dos parâmetros do ecrã no telefone

 Web: Aceda a [Definições do telefone] >> [Avançadas], edite os parâmetros do ecrã e clique em Aplicar para guardar.

### 10.1.3.1 Luminosidade e retroiluminação

- Defina o nível de brilho de 1 a 16, [< ] ou [>] para alterar o nível de brilho.
- Ajuste o nível de brilho no modo de poupança de energia de 0 a 16, [<] ou [>]para alterar o nível de brilho.
- Defina o tempo de retroiluminação para 30 segundos por predefinição. Pode desligá-lo ou selecionar 15 segundos/30 segundos/45 segundos/60 segundos/90 segundos/120 segundos.
- O protetor de ecrã pode ser ligado ou desligado por predefinição.
- Interface Web: aceda a [Definições do telefone] >> [Avançadas], edite os parâmetros do ecrã e clique em submeter para guardar.

	E	Features	Media Settings	MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced
🖽 Status	>							
Setwork	>	Screen Cont	figuration					
요 Line	>	Backlight Activ Backlight Inac	ve Level: tive Level:	16 (1~16) 0 (0~16)				
Phone settings	>	Contrast: Backlight Time	e:	5 (1~9) 30 (0~120	)second(s)			
Phonebook	>	Screensaver		Disabled Apply	•			

Figura 79 - Definições do ecrã na Web

### 10.1.3.2 Protetor de ecrã

- Prima [Definições de ecrã] para localizar o botão [Proteção de ecrã], prima o botão [esquerda]/[direita] para abrir/fechar a proteção do ecrã, e defina o tempo-limite. O tempo predefinido é de 15 segundos. Após a conclusão, pressione o botão [OK] para guardar.
- Depois de guardar, volte ao modo de espera e aceda ao protetor de ecrã após 15 segundos, como se segue:



Figura 80 - Protetor de ecrã do telefone

## 10.1.4 Toque

Quando o dispositivo está no modo de espera predefinido,

- Prima [Configurar] >> [Telefone] >> [Toque].
- Pressione as teclas de navegação esquerda/direita para ajustar o volume de toque do [Auricular] ou [Mãos-livres].
- Pressione as teclas de navegação esquerda/direita para definir o [Tipo de toque].
- Guarde a definição pressionando [**OK**].

Headset 5	•
Handfree 5	•
Return Left Right	ОК

Figura 81 - Definição do toque do telefone

● Pode também pressionar a tecla ou para ajustar o volume do toque.



### 10.1.5 Volume da voz

Durante uma chamada em curso no dispositivo,



Figura 82 - Definição do volume de voz

## 10.1.6 Palavras de saudação

Interface Web:

- Aceda a [Definições do telefone] >> [Avançadas], edite [Palavras de saudação] e prima [Aplicar] para guardar.
- Vá a [Definições do telefone] >> [Funcionalidades] >> [Definições básicas], desmarque [Ativar linha predefinida] e prima [Aplicar] para guardar.

NOTA: a mensagem de boas-vindas só pode ser exibida no canto superior esquerdo no modo de espera quando a opção Ativar linha predefinida está desativada.

### 10.1.7 Reiniciar

Quando o dispositivo está no modo de espera predefinido,

- Prima [Configurar] >> [Reiniciar].
- Prima [**OK**]. É apresentada a mensagem «Reiniciar agora?» ao utilizador.
- Prima [OK] para reiniciar o telefone. É apresentada a mensagem «A reiniciar...» ao utilizador.
- O telefone reinicia.

## 10.2 Lista telefónica

## 10.2.1 Contactos locais

O utilizador pode guardar as informações dos contactos na lista telefónica e marcar o(s) número(s) de telefone do contacto a partir da lista telefónica. Para abrir a lista telefónica, o utilizador deve premir o botão de menu de atalho [**mais**] e depois [**Dir**] no ecrã de espera ou teclado predefinidos.

Por predefinição, a lista telefónica está vazia. O utilizador pode adicionar contactos à lista telefónica manualmente ou a partir dos registos de chamadas.



Figura 83 - Ecrã da lista telefónica





Figura 84 - Lista telefónica local

Quando houver registos de contacto na lista telefónica, os registos do contacto serão organizados por ordem alfabética. O utilizador pode consultar os contactos usando as teclas de navegação para cima/para baixo. O indicador de registo indica ao utilizador qual o contato que está atualmente selecionado. O utilizador pode verificar as informações do contato pressionando o botão [**OK**].

### 10.2.1.1 Adicionar/Editar/Eliminar contacto

Para adicionar um novo contacto, o utilizador deve pressionar o botão [**Adicionar**] para abrir o ecrã Adicionar contacto e digitar as informações de contato da seguinte forma:

- Nome
- Número da empresa
- Telemóvel
- Outro número
- Linha
- Tipo de toque
- Grupo



Figura 85 - Adicionar um novo contato

O utilizador pode editar um contato ao pressionar o botão [Opção] >> [Editar].

Para eliminar um contato, o utilizador deve mover o indicador de registo para a posição do contato a ser eliminado. Pressione o botão [**Opção**] >> [**Eliminar**] e confirme com [**OK**].

### 10.2.1.2 Adicionar/Editar/Eliminar grupo

Por predefinição, a lista de grupos está vazia. O utilizador pode criar seus próprios grupos, editar o nome do grupo, adicionar ou remover contactos no grupo e eliminar um grupo.

- Para adicionar um grupo, pressione o botão [Adicionar].
- Para eliminar um grupo, pressione o botão [Opção] >> [Delete].
- Para editar um grupo, pressione o botão [Editar].

O número associado ao nome do grupo significa o número total de contactos de grupos selecionados.



Local Contacts-	
1. All Contacts (2)	
2. ALE (1)	
Return Search Add	OK

Figura 86 - Lista de grupos

### 10.2.1.3 Consultar e adicionar/remover contactos em grupo

O utilizador pode consultar contactos num grupo abrindo o grupo na lista de grupos com o botão [OK].



### Figura 87 - Procurar contactos num grupo

Quando o utilizador procura os contactos num grupo, também pode adicionar contactos a esse grupo pressionando o botão [**Adicionar**] para aceder à interface de gestão de contactos do grupo, e depois pressionando o botão [**OK**] para guardar o contacto. O contato também será adicionado à lista telefónica local. O utilizador pode eliminar um contacto do grupo utilizando [**Opção**] >> [**Eliminar**].



Figura 88 - Adicionar contactos a um grupo

## 10.2.2 Lista negra

O dispositivo suporta uma lista negra, como os números adicionados a uma lista negra, ou seja, os números de telefone diretamente recusados pelo terminal. Neste caso, o terminal do telefone não mostra nenhuma chamada recebida (no entanto, as chamadas para números da lista negra podem ser efetuadas, normalmente).

Há várias maneiras de adicionar um número à lista negra no telefone.

- Pode ser adicionado diretamente em [Mais] >> [Dir] >> [Lista negra].
- Selecione qualquer número na lista telefónica (local e de rede), prima [Opção] >> [Adicionar à lista negra]
- Selecione qualquer número no Registo de chamadas, prima [**Opção**] >> [Adicionar à lista negra].



Figura 89 - Adicionar à lista negra

Existem várias formas de adicionar números à lista negra na página Web.



- Podem ser adicionados na [Lista telefónica] >> [Lista de chamadas] >> [Chamadas recebidas restritas].
- Selecione qualquer número na lista telefónica (tanto local como de rede) para configuração adicional.
- Selecione qualquer número no Registo de chamadas para configuração adicional.

Alcatel·Lucent 🕖	)								
	E	Co	ntacts	Cloud phonebook	Call List	Web Dial	Advanced		
🗎 Status	>	Restric	ted Incoming (	Calls					^
Setwork	>						Add	Delete	Delete All
요 Line	>				Caller Number			Line	
Phone settings	>				88666			ALL	
Phonebook	>				88881			ALL	

Figura 90 - Lista negra na página Web

## 10.2.3 Lista telefónica na nuvem

### 10.2.3.1 Configurar a lista telefónica na nuvem

A lista telefónica na nuvem permite ao utilizador configurar o dispositivo transferindo uma lista telefónica a partir de um servidor na nuvem. Isto é conveniente para utilizadores de escritório uma vez que podem usar a lista telefónica de uma única fonte e evitar o trabalho de criar e manter a lista de contactos individualmente. É também uma ferramenta útil para sincronizar a sua agenda telefónica a partir de um telemóvel pessoal com o dispositivo, utilizando um serviço e uma app de lista telefónica na nuvem, que será disponibilizado publicamente em breve.

NOTA: a lista telefónica na nuvem é transferida APENAS temporariamente para o dispositivo de cada vez que é aberta para garantir que o utilizador acede à lista telefónica mais recente. No entanto, a transferência pode demorar alguns segundos, dependendo da condição da rede. Portanto, é altamente recomendável que os utilizadores guardem contactos importantes da nuvem para a sua lista telefónica local para economizar tempo de transferência.

Abra a lista telefónica na nuvem, pressione [**Mais**] >> [**Dir**] >> [**Contactos na nuvem**] no ecrã da lista telefónica.

DICA: a primeira configuração da lista telefónica na nuvem deve ser concluída na página Web, selecionando [Lista telefónica] >> [Contactos na nuvem]. As adições e eliminações no dispositivo podem ser feitas após a primeira configuração na página Web, consultar <u>12.15 Lista telefónica >></u> Lista telefónica na nuvem.



Figura 91 - Lista telefónica na nuvem

#### 10.2.3.2 Transferir a lista telefónica na nuvem

No ecrã da lista telefónica na nuvem, o utilizador pode abrir uma lista telefónica na nuvem pressionando o botão [**OK**]/[**Confirmar**]. O dispositivo vai começar a transferir a lista telefónica. O utilizador será avisado com uma mensagem de aviso se a transferência falhar,

Após concluída a transferência da lista telefónica na nuvem, o utilizador pode consultar a lista de contactos e marcar o número de contato da mesma forma que com uma lista telefónica local.

Dow	nloading	
Return	Option	ОК

Figura 92 - Transferir a lista telefónica na nuvem

	Cloud C	ontacts	
1. Sophi	ia		
2. David	1		
3. ALE			U
Return	Search	Option	Dial

#### Figura 93 - Consultar contactos na lista telefónica na nuvem

## 10.3 Registo de chamadas

O telefone pode armazenar o registo de chamadas (a capacidade de armazenamento varia de acordo com as diferentes especificações). O utilizador pode premir [**Registo de chamadas**] para abrir o registo de chamadas e verificar os registos de todas as chamadas recebidas, chamadas efetuadas e chamadas perdidas.

Na interface do Registo de chamadas, o utilizador pode consultar os registos de chamadas utilizando as teclas de navegação para cima/para baixo.

Cada registo de registo de chamadas é apresentado com 'tipo de chamada', 'número/nome do chamador' e 'tempo de chamada'. O utilizador pode verificar mais detalhes do registo de chamadas pressionando o botão [**OK**] e marcando o número com o botão [**Marcar**], ou adicionando o número do registo de chamadas à lista telefónica pressionando [**Opção**] >> [**Adicionar ao contacto**].

O utilizador pode eliminar um registo de chamadas premindo o botão [**Eliminar**] e apagar todos os registos de chamadas premindo [**Opção**] > [**Eliminar tudo**].



Figura 94 - Registo de chamadas



Os utilizadores também podem filtrar os registos de chamadas para tipos específicos de chamadas para restringir o âmbito dos registos de pesquisa e também selecionar um tipo de registo de chamada pelas teclas de navegação esquerda e direita.

- 📽 Registo de chamadas perdidas
- 📽 Registo de chamadas recebidas
- 😵 Registo de chamadas efetuadas
- In the second secon



#### Figura 95 - Filtragem dos tipos de registos de chamadas

## **10.4 Tecla de função**

O utilizador também pode manter premida a tecla de linha. Na interface da tecla DSS, pode ser configurada uma tecla de função.



Figura 96 - Ecrã de configuração da tecla DSS

A tecla DSS pode ser configurada da seguinte forma:

- 🔶 Linha
- Tecla de memória
  - Intercomunicador/Presença/Correio de voz/ Parqueamento de chamadas/ Reencaminhamento de chamadas/Marcação rápida/BLF
- Tecla de evento
  - MWI/NI/Espera/Transferência/Lista telefónica/Remarcação/Atendimento/Reencaminhamento de chamadas (para linha específica)/Auscultadores/Desligar
- DTMF
- URL de ação
- Tecla lista BLF
- Multidifusão
- URL de ação
- Navegador XML

Interface da página Web: [Tecla de função] >> [Tecla de função].

Alcatel·Lucent								
	Ē	Function	Key Softkey	Advanced	I			
🖹 Status	>	Function Key S	Settings					^
Network	>							
요 Line	>	Dsskey Transfer	Mode Make a New C	Call	Apply			
Phone settings	>							
	>	Кеу	Туре	Name	Value	Subtype	Line	PickUp Number
🖹 Call logs	>	DSS Key 1 DSS Key 2	Line			None   None	David881@	
E Function Key	>				Apply			

### Figura 97 - Definições da tecla DSS

Além disso, o utilizador pode adicionar o título definido pelo utilizador para as teclas DSS, que é configurado como Tecla de memória/Linha/URL/Multidifusão/Prefixo.

Para informações mais detalhadas, consultar 12.20 Tecla de função e 6.3 Anexo III -Definição LED .

## 10.5 Auricular

## 10.5.1 Auricular com fio

- O dispositivo suporta um auricular com fio com interface RJ9 que pode reproduzir o som das chamadas recebidas e falar com auriculares.
- Se uma tecla DSS estiver definida como a tecla do auricular: quando o telefone é conectado ao auricular, o LED azul da tecla do auricular liga-se, indicando que o auricular pode ser usado normalmente.
- Na página Web [Definições do telefone] >> [Funcionalidades], pode definir a função de atendimento do auricular e eventualmente o toque do auricular.

		Features	Media Settings	MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced
🗎 Status		Pasia Sottings	-					^
Network		Basic settings						
온 Line		Enable Call Walting			Enable Call T	ransfer:		
		Semi-Attended Tran	isfer:		Enable 3-way	Conference:		
Phone settings		Enable Auto on Hoc	ok: 🕑		Auto HangUp	Delay:		
🗐 Phonebook		Ring From Headset	Disabled		Enable Auto	(0~; Headset: €	30)second(s)	
🗐 Call logs	>	Enable Silent Mode			Disable Mute	for Ring:		

Figura 98 - Definições da função do auricular



# 10.6 Avançadas

## 10.6.1 Configurações de linha

Em 7.7 Configurações SIP, a configuração básica do SIP foi definida.



### Figura 99 - Endereço SIP e informações da conta

Os utilizadores que pretenderem configurar mais opções podem aceder à interface Web para efetuar modificações, ou às Definições avançadas nas contas SIP na linha individual para configurar essas opções.



#### Figura 100 - Configuração de opções de linha avançadas

## 10.6.2 Definições de rede

### 10.6.2.1 Definições de Rede

#### Modo IP

Existem 3 opções de modo de protocolo de rede, IPv4, IPv6 e IPv4 e IPv6.

O utilizador pode selecionar os modos disponíveis através de «<» ou «>». O modo IP selecionado será ativado após pressionar o botão [OK].



#### Figura 101 - Definições do modo de rede

#### ■ IPv4

No modo IPv4, há 3 opções do modo de ligação: DHCP, PPPoE e IP estático.



Figura 102 - Modo de rede DHCP

Ao utilizar o modo DHCP, o telefone irá obter o endereço IP do servidor DHCP (router).

- Utilização de DHCP DNS: esta opção está ativada por predefinição. «Ativado» significa que o telefone obterá um endereço DNS do servidor DHCP, e «desativado» significa que tal não irá ocorrer.
- Utilização do tempo DHCP: esta opção está desativada por predefinição. «Ativado» significa que o



tempo para obter o endereço DNS do servidor DHCP é gerido, e «desativado» significa que tal não ocorre.

	-Neti	work—			
i Mode	PPPo	E	•		
Username user123					
Return	Left	Right	ОК		

Figura 103 - Modo de rede PPPoE

Utilização de PPPoE, o telefone obterá o endereço IP do servidor PPPoE.

- Nome de utilizador: nome de utilizador PPPoE.
- Palavra-passe: palavra-passe PPPoE.



### Figura 104 - Modo de rede IP estático

Ao utilizar o modo IP estático, o utilizador deve configurar o endereço IP manualmente.

- Endereço IP: endereço IP do telefone.
- Máscara: submáscara da respetiva LAN.
- Gateway: o endereço IP do gateway. O telefone pode aceder à outra rede através deste endereço.
- DNS principal: endereço de DNS principal. A predefinição é 8.8.8.8, endereço do servidor DNS do Google.
- DNS secundário: quando o DNS principal não estiver disponível, o DNS secundário funcionará.

### ■ IPv6

No IPv6, há 2 opções de modo de ligação, DHCP e IP estático.

- A configuração do DHCP refere-se à introdução do IPv4 na última página.
- Uma configuração do IP estático é quase a mesma que a do IPv4, exceto pelo prefixo IPv6.
- Prefixo IPv6: prefixo IPv6, é semelhante com máscara de IPv4.



Figura 105 - Modo de rede IP estático IPv6


#### 10.6.2.2 QoS e VLAN

Na página Web, aceda a [Rede] >> [Avançadas]. Aqui, pode configurar:

LLDP

Link Layer Discovery Protocol. LLDP é um protocolo de camada de ligação independente do fornecedor, utilizado por dispositivos de rede para publicitar a sua identidade e respetivas capacidades a vizinhos num segmento de LAN.

O telefone pode usar o LLDP para encontrar o comutador VLAN ou outros dispositivos de VLAN e usar a funcionalidade de aprendizagem LLDP para aplicar o ID VLAN do comutador VLAN ao próprio telefone.

CDP

Cisco Discovery Protocol. O CDP é uma caridade sem fins lucrativos que gere o sistema de divulgação global para investidores, empresas, cidades, estados e regiões para gerir os seus impactos ambientais. De acordo com o CDP, os dispositivos Cisco podem partilhar a versão do SO, endereço IP, versão de hardware, etc.

Parâmetros	Descrição					
Configuração do LLDP						
Relatório Ativar LLDP						
Intervalo	LLDP solicita tempo de intervalo					
Aprendizagem Aplique o ID VLAN aprendido à configuração do telefone						
QoS						
Modo QoS	Configurar DSCP SIP e áudio DSCP					
VLAN WAN						
VLAN WAN	Configuração da VLAN da porta WAN					
LAN VLAN						
LAN VLAN	Configuração de VLAN da porta LAN					
CDP						
CDP	Ativar/desativar CDP, tempo de intervalo CDP					

#### Tabela 14 - QoS e VLAN

#### 10.6.2.3 VPN

Uma Rede Privada Virtual (VPN) é uma tecnologia que permite a um dispositivo criar uma ligação de túnel a um servidor e torna-se parte da rede do servidor. A transmissão de rede do dispositivo pode ser encaminhada através do servidor VPN.

Para alguns utilizadores, especialmente utilizadores empresariais, pode ter de ser estabelecida uma ligação VPN antes de ativar o registo de uma linha. O dispositivo suporta dois modos VPN, Layer 2 Transportation Protocol (L2TP) e OpenVPN.

A ligação VPN deve ser configurada e iniciada (ou parada) a partir do portal Web do dispositivo.

### ■ L2TP

# NOTA: o dispositivo suporta apenas autenticação básica não encriptada e dados não encriptados de túnel. Para utilizadores que precisem de encriptação de dados, utilize o OpenVPN como alternativa.

Para estabelecer uma ligação L2TP, os utilizadores devem aceder ao portal Web do dispositivo, abrir a página Web e aceder à [**Rede**] >> [**VPN**]. No modo VPN, marque a opção «Ativar VPN» e selecione «L2TP», e introduza o endereço do servidor L2TP, nome de utilizador de autenticação, e palavra-passe de autenticação na seção L2TP. Prima «Aplicar», e em seguida o dispositivo tentará ligar-se ao servidor L2TP. Quando a ligação VPN é estabelecida, o endereço IP VPN deve ser exibido no estado VPN. Pode haver um atraso no estabelecimento da ligação. O utilizador pode precisar atualizar a página para atualizar o estado. Uma vez configurado o VPN, o dispositivo tentará ligar-se automaticamente com o VPN sempre que o dispositivo arrancar até o utilizador o desativar. Por vezes, se a ligação VPN não for imediatamente estabelecida, o utilizador pode tentar reiniciar o dispositivo e verificar se a ligação VPN é estabelecida após reiniciar.

#### OpenVPN

Para estabelecer uma ligação OpenVPN, o utilizador deve obter os seguintes ficheiros de autenticação e configuração do fornecedor de alojamento OpenVPN e nomeá-los como se segue:

OpenVPN configuration file:client.ovpnCA root certification:ca.crtClient certification:client.crtClient key:client.key

O utilizador então carrega esses arquivos para o dispositivo através da página Web, indo para **[Rede]** >> **[VPN]** e selecionando Arquivos OpenVPN. Então o utilizador deve marcar «Ativar VPN» e selecionar «AbrirVPN» no Modo VPN e clicar em «Aplicar» para ativar a ligação AbrirVPN.

Tal como a ligação L2TP, a ligação será estabelecida sempre que o sistema for reiniciado até o utilizador a desativar manualmente.

#### 10.6.2.4 Tipo de servidor Web

Configure o modo Servidor Web para HTTP ou HTTPS, e o mesmo será ativado após reiniciar. O utilizador poderá utilizar o protocolo http/https para aceder à página Web do telefone.

	Ξ	Basic Ser	vice Port	VPN	Advanced	
🖽 Status	>	Service Port Settings				^
Network	>					
ி Line	>	Web Server Type:	HTTPS		v	

Figura 106 - Configuração do tipo de servidor Web

### 10.6.3 Configuração da tecla secreta

No telefone, ao pressionar [Configurar]>[Admin], o utilizador tem de introduzir a palavra-passe.

• A palavra-passe predefinida antecipadamente é 123456.

Alcatel·Lucent	Ð							
	Ē	Features	Media Settings	MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced
🗐 Status	>							
C Natwork	>	Screen Configura	tion					· ·
• Network	,	LCD Menu Passw	ord Settings					^
요 Line	>							
		Menu Password:						
☺ Phone settings	; >			Annie				
Phonebook	>			Арру				

### Figura 107 - Configuração da palavra-passe admin na Web

• O utilizador pode configurar a palavra-passe do teclado e o tempo de bloqueio na página Web.

Alcatel·Lucent 🕖	)							
	IJ	Features	Media Settings	MCAST	Action	Time/Date	Tone	Advanced
🖽 Status	>	Screen Configur	ation					~
Network	>							
		LCD Menu Pass	word Settings					~
본 Line	>							
© Phone settings	>	Keyboard Lock	Settings					^
🗐 Phonebook	>	Keyboard Passwo	rd:	•••••				
		Keyboard Time:		5				
🗎 Call logs	>			-				
		Enable Keyboard	Lock:	<				
E Function Key	>			Apply				

Figura 108 - Definições de bloqueio do teclado na Web



### 10.6.4 Manutenção

Página Web do telefone: inicie sessão e aceda a [Estado] >> [Autoaprovisionamento].

<b>Al</b> Ent	catel·Lucent 🕖									
		Ξ	I	nformation	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot Phone
	Status	>								
ß	Natural	``		Basic Settings						~
Ť	Network	í		DHCP Option						~
ይ	Line	>								
ම	Phone settings	>		DHCPv6 Option						~
	Phonebook	>		SIP Plug and Play (Pn	P)					~
	Call logs	>		Static Provisioning So	erver					~
	Function Key	>		Autoprovision Now						~
()	Application	>		TR069						~
Ē	Security	>				Apply				

#### Figura 109 - Definições de Autoaprovisionamento

O dispositivo suporta SIP PnP, opções DHCP, provisão estática e TR069. Se todos os 4 métodos estiverem ativados, a prioridade de alta para baixa é a seguinte:

#### PnP > DHCP > TR069 > Provisionamento estático

Protocolo de transferência: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

Tabela	15 - Aut	to-aprovis	sionamento
--------	----------	------------	------------

Parâmetros	Descrição				
Definições básicas					
Número de série CPE	Mostrar o número de série do dispositivo				
Nome de autenticação	O nome do utilizador do servidor de provisionamento				
Palavra-passe de	A polovra passa de convider de provisionemente				
autenticação	A palavia-passe do servidor de provisionamento				
Tecla de encriptação do	Se o ficheiro de configuração do dispositivo estiver encriptado, o utilizador				
ficheiro de configuração	deve adicionar a tecla de encriptação aqui				
Tecla de encriptação do	So fichoiro do configuração comum octivor operintado, o utilizador deve				
ficheiro de configuração	se incleiro de comiguração contum estiver encriptado, o utilizador deve				
geral					
N.º de tentativas em falha	Se a transferência falhar, o telefone irá tentar novamente de acordo com o				
de transferência	número de tentativas configurado.				



Intervalo de atualização	O telefone irá atualizar a lista telefónica com o tempo de intervalo						
de contacto	configurado. Se for 0, a função está desativada.						
Guardar informações de	Guardar o nome de utilizador e a palavra-passe HTTP/HTTPS/FTP. Se o						
autoaprovisionamento	URL de provisionamento for mantida, a informação será mantida.						
Transferir config comum	Possibilidade de o telefone efetuar a transferência do ficheiro de						
ativada	configuração comum.						
Ativor roqumo do porvidor	Quando esta funcionalidade está ativada, se a configuração do servidor for						
Alivar resultio do servidor	alterada, o telefone irá transferir e atualizar.						
Opção DHCP							
	Configurar a opção DHCP: a opção DHCP suporta a opção DHCP						
Valor da opção	personalizada   Opção DHCP 66   Opção DHCP 43, ou seja, 3 métodos						
	para obter o URL de provisionamento. Por predefinição é a Opção 66.						
Valor da opção	É permitido um valor da opção personalizado de 128 a 254. O valor da						
personalizada	opção deve ser o mesmo que o definido pelo servidor.						
	Usar a Opção 120 para obter o endereço do servidor SIP a partir do						
Ativar Opçao DHCP 120	servidor DHCP.						
SIP Plug and Play (PnP)							
	Se o PnP estiver ativado ou não. Se o PnP estiver ativado, o telefone						
	enviará uma mensagem SUBSCRIÇÃO SIP pelo método de transmissão.						
Ativar SIP PnP	Qualquer servidor que suporte a funcionalidade responderá e enviará uma						
	notificação com URL para o telefone. Isto permite ao telefone obter o						
	ficheiro de configuração com o URL.						
Endereço de servidor	Endereço de transmissão. Por predefinição é 224.0.0.0.0.						
Porta do servidor	Porta PnP						
Protocolo de transporte	Protocolo PnP, TCP ou UDP.						
Intervalo de atualização	Intervalo de mensagens PnP.						
Servidor de provisioname	ento estático						
Enderses de servider	Endereço do servidor de aprovisionamento. Suporta tanto o endereço IP						
Endereço de servidor	como o endereço de domínio.						
	O nome do ficheiro de configuração. Se estiver vazio, o telefone solicitará o						
Nomo do fishairo do	ficheiro comum e o ficheiro do dispositivo cuja designação é a do seu						
	endereço MAC.						
comguração	O nome do ficheiro pode ser um nome comum como \$mac.cfg, \$input.cfg.						
	O formato do ficheiro suporta CFG/TXT/XML.						
Tipo de protocolo	Tipo de protocolo de transferência: suporta FTP、TFTP、HTTP e HTTPS						



	Tempo de intervalo de atualização do ficheiro de configuração. Por					
Intervalo de atualização	predefinição é 1. Isto significa que o telefone irá verificar a atualização a					
	cada 1 hora.					
	Modo de aprovisionamento.					
Modo do atualização	1. Desativado					
	2. Atualização após reiniciar.					
	3. Atualização após intervalo.					
TR069						
Ativar TR069	Ativar TR069 após seleção.					
Tipo de servidor ACS	Existem 2 opções de tipo de servidor, comum e CTC.					
URL do servidor ACS	Endereço de servidor ACS					
Utilizador ACS	Nome de utilizador do servidor ACS (até 59 caracteres)					
Palavra-passe ACS	Palavra-passe do servidor ACS (até 59 caracteres)					
Ativar tom de aviso	Se o TR069 estiver ativado, haverá um tom de aviso ao estabelecer a					
TR069	ligação.					
Versão TLS	Versão TLS (TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2)					
Período de envio	Tempo de intervalo de sinal INFORM, que varia de 1 segundo a 999					
INFORM	segundos.					
Endereço de servidor	Configurar onderese de convider STUN					
STUN						
Ativar STUN	Para ativar o servidor STUN para TR069					

### 10.6.5 Atualização do firmware

• Página Web: inicie sessão na página do telefone, vá para [Estado] >> [Atualização].

Alcatel·Lucent 🕖	)								
	IJ	Information	Account	Configura	tions	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot Phone
🗎 Status	>	Software upgrade					-		^
Setwork	>								
윤 Line	>		Current Software Ver	sion:	R100.2.1	0.00.0001015			
Phone settings	>		System Image File:		Sele	ect		Upgrade	
🗎 Phonebook	>	Upgrade Server							~
Call logs	>	Firmware Informatio	on						~

Figura 110 - Atualização do firmware da página Web

\_ \_

Parametro	Descrição				
Atualizar servidor					
	Ativa a atualização automática. Se houver uma nova versão txt e				
Ativor otuglização automático	um novo software ou firmware no servidor, o telefone mostrará uma				
Alivar aluanzação automática	mensagem de atualização imediata após o intervalo de				
	atualização.				
Atualizar endereço1 do servidor	Definir o endereço do servidor de atualização disponível.				
Atualizar endereço2 do servidor	Definir o endereço do servidor de atualização disponível.				
Intervalo de atualização	Definir intervalo de atualização.				
Informação do firmware					
Versão de software atual	Isto irá mostrar a versão atual do software.				
Versão do firmware do servidor	Isto irá mostrar a versão do firmware do servidor.				
	Se houver uma nova versão txt e um novo software ou firmware no				
Potão [Atualizar]	servidor, a página exibirá as informações da versão e o botão de				
Boldo [Alualizal]	atualização ficará disponível. Clique no botão [Atualizar] para				
	atualizar para o novo firmware.				
Informações de descrição da	Quando houver um ficheiro TXT e uma versão correspondente no				
	lado do servidor, a informação do TXT e da versão será exibida sob				
	a informação de descrição da nova versão.				

#### Tabela 16 - Atualização do firmware

- O ficheiro solicitado do servidor é um ficheiro TXT designado vendor\_model\_hw1\_0.txt.Hw seguido pelo número da versão do hardware. Será escrito como hw10 se não houver diferença no hardware. Todos os espaços no nome do ficheiro são substituídos por sublinhados.
- O URL solicitado pelo telefone é HTTP:// server address/vendor\_Model\_hw1\_0
  .txt: a nova versão e o ficheiro solicitado devem ser colocados no diretório de transferências do servidor HTTP, como apresentado na figura abaixo:

名称	~	修改日期	类型	大小
ale_h2p_hwv1_0.txt		2020/1/13 14:50	文本文档	1 KB
H2P-5200-RECOVERY-P0.18.8-R100.2.10.0		2020/1/13 11:12	WinRAR 压缩文件	10,472 KB

• O formato do ficheiro TXT deve ser UTF-8



 vendor\_model\_hw1\_0.TXT O formato do ficheiro é o seguinte: Versão= R100.2.10.00.0001020 #Versão do software
 Firmware=xxx/xxx.z #URL, Os caminhos relativos são suportados e os caminhos absolutos são possíveis, distinguidos pela presença de cabeçalhos de protocolo. Hora da compilação=2018.09.11 20:00
 Info=TXT|XML

Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

 Após o intervalo do ciclo de atualização, se o servidor tiver ficheiros e versões disponíveis, o telefone irá apresentar uma notificação como apresentado abaixo. Clique em [visualizar] para verificar as informações da versão e atualizar.



Figura 111 - Atualização do firmware

### 10.6.6 Reposição de fábrica

O telefone está no modo de espera predefinido.

- Prima [Configurar]>[Admin], e prima a tecla OK.
- Introduza a palavra-passe (a palavra-passe predefinida é 123456) para aceder à interface.
- Selecione [Repor definições de fábrica] e pressione a tecla OK. Selecione o ficheiro a apagar.
- Pressione [**OK**] para apagar após a conclusão.

Quando selecionar «apagar ficheiro de configuração» ou «apagar tudo», o telefone será reiniciado automaticamente após apagar.



## 11 Configurações Web

## 11.1 Autenticação da página Web

O utilizador pode iniciar sessão na página Web do telefone para gerir as informações do telefone do utilizador e operar o telefone. Os utilizadores devem fornecer o nome de utilizador e a palavra-passe corretos para iniciar sessão.

## 11.2 Estado >> Informações

O utilizador pode obter as informações do sistema do dispositivo nesta página, incluindo,

- Modelo
- Versão de hardware
- Versão de software
- Tempo de atividade

E um resumo do estado da rede:

- Modo de rede
- Endereço MAC
- IP
- Máscara de sub-rede
- Gateway predefinido

Assim como um resumo do estado da conta SIP

- Utilizador SIP
- Estado da conta SIP (Registada/Inativa/A tentar/Tempo-limite excedido)

## 11.3 Estado >> Conta

Nesta página, o utilizador pode alterar a palavra-passe para a página de início de sessão.

Os utilizadores com direitos de administrador também podem adicionar ou eliminar utilizadores, gerir utilizadores e definir permissões e palavras-passe para novos utilizadores.

## 11.4 Estado >> Configurações

Nesta página, os utilizadores com privilégios de administrador podem visualizar, exportar ou importar a configuração do telefone, ou restaurar as definições de fábrica do telefone.

#### Apagar configurações

Selecione o módulo no ficheiro de configuração a apagar.

SIP: configuração da conta

AUTOAPROVISIONAMENTO: atualiza automaticamente a configuração

TR069: configuração relacionada com TR069



MMI: módulo MMI, incluindo informações de autenticação do utilizador, protocolo de acesso à Web, etc. Tecla DSS: configuração da tecla DSS

Apagar tabelas de dados

Selecione a tabela de dados local a ser apagada, todas selecionadas por predefinição.

#### Reiniciar telefone

Os dados do telefone serão apagados, incluindo as tabelas de configuração e de base de dados.

### 11.5 Estado >> Atualização

Também é possível atualizar a versão do software do telefone, toque personalizado, fundo, ícone da tecla DSS, etc., para eliminar o ficheiro. Suporte de tom de toque. formato «.wav».

### 11.6 Estado >> Autoaprovisionamento

As definições do Autoaprovisionamento ajudam o gestor TI ou o fornecedor de serviços a instalar e gerir facilmente os dispositivos em volume de massa. Para informações sobre autoaprovisionamento, consulte esta ligação: Descrição de autoaprovisionamento.

### 11.7 Estado >> Ferramentas

As ferramentas fornecidas nesta página ajudam os utilizadores a identificar problemas aquando da resolução de problemas. Consulte <u>13 Resolução de problemas</u> para mais informações.

## **11.8 Estado >> Reiniciar telefone**

Esta página permite reiniciar o telefone.



## 12 Rede >> Básico

Esta página permite aos utilizadores configurar os tipos e parâmetros de ligação de rede.

## 12.1 Rede >> Porta do serviço

Esta página fornece definições para protocolo de início de sessão de página na Web, definições da porta de protocolo e porta RTP.

Service Port Settings			^
Web Server Type:	HTTPS	]	
Web Logon Timeout:	15	(10~30)Minute	
web auto login:			
HTTP Port:	80	]	
HTTPS Port:	443	]	
RTP Port Range Start:	10000	]	
RTP Port Quantity :	1000	]	
Enable Telnet:			
Telnet Port:	23	]	
	Арріу		

#### Figura 112 - Definições da porta de serviço

### Tabela 17 - Porta de serviço

Parâmetro	Descrição
Tipo de servidor Web	Reiniciar para aplicar alterações após definições. Opcionalmente, o início de
	sessão da página Web é HTTP/HTTPS.
Tempo limite de início	Por predefinição como 15 minutos, o tempo-limite sairá automaticamente da
de sessão na Web	página de início de sessão, será necessário iniciar sessão novamente.
Inícia da accaña	Após o tempo-limite, não é necessário introduzir um nome de utilizador e
automático na Woh	palavra-passe porque efetuará o início de sessão automaticamente na
	página da Web.
Porta HTTP	Por predefinição é 80. Se pretender a segurança do sistema, pode definir
	outras portas diferentes de 80.



	Tais como:8080, início de sessão na página Web: HTTP://ip:8080
Porta HTTPS	Por predefinição é 443, o mesmo que a porta HTTP.
Início de intervalo de porta RTP	O intervalo de valores é de 1025 a 65535. O valor da porta RTP começa a partir do valor inicial definido. Para cada chamada, 2 é adicionado ao valor da porta de voz e vídeo.
Quantidade da porta RTP	Número de chamadas.

## 12.2 Rede >> VPN

Os utilizadores podem configurar uma ligação VPN nesta página. Consultar <u>10.6.2.3 VPN</u> para mais informações.

## 12.3 Rede >> Avançadas

As definições avançadas de rede são normalmente configuradas pelo administrador TI para melhorar a qualidade do serviço de telefone. Para configuração, consultar <u>10.7 Definições</u> avançadas.

## 12.4 Linha >> SIP

Configure a configuração do serviço de linha nesta página.

Parâmetros	Descrição
Definições de registo	
	Exibe o estado atual da linha no carregamento da página. Para obter um
Estado da linha	estado de linha atualizado, o utilizador tem de atualizar a página
	manualmente.
Ativar	Para ativar o serviço de linha.
Nome de utilizador	Introduza o nome de utilizador da conta de serviço.
Autenticação de	
utilizador	
Nome de apresentação	Introduza o nome de apresentação a ser enviado num pedido de chamada.
Palavra-passe de	Introduza o polovro popoo do outonticoção do conto do conviço
autenticação	Introduza o palavra-passe de autenticação da conta do serviço.
Domínio	Aceda ao domínio SIP, se solicitado pelo fornecedor de serviços.
Nome do servidor	Nome do servidor de entrada.
Servidor 1 SIP	

Tabela 18 - Configuração da linha na página Web



Endereço de servidor	Introduza o endereço FQDN ou IP do servidor SIP
Porta do servidor	Introduza a porta do servidor SIP, por predefinição é 5060
Protocolo de transporte	Configure a linha de transporte SIP usando TCP ou UDP ou TLS.
Expiração do registo	Definir data de expiração de SIP.
Servidor 2 SIP	
Endereço de servidor	Introduza o endereço FQDN ou IP do servidor SIP
Porta do servidor	Configure a porta do servidor SIP, por predefinição é 5060
Protocolo de transporte	Configure a linha de transporte SIP usando TCP ou UDP ou TLS.
Expiração do registo	Definir data de expiração de SIP.
Endereço de servidor proxy SIP	Introduza o endereço FQDN ou IP do servidor proxy SIP
Porta do servidor proxy	Introduza a porta do servidor proxy SIP, por predefinição é 5060.
Utilizador proxy	Introduza o utilizador proxy SIP.
Palavra-passe de proxy	Introduza a palavra-passe de proxy SIP.
Endereço de servidor	
proxy de cópia de	Introduza o endereço FQDN ou IP do servidor proxy de cópia de segurança
segurança	
Porta do servidor proxy	Introduza a porta do servidor proxy de cópia de segurança, por predefinição
de cópia de segurança	é 5060.
Definições básicas	
Ativar atendimento	Ativa o atendimento automático. As chamadas recebidas serão atendidas
automático	automaticamente após o tempo do período de espera.
Período de espera do	Define o período de espera para uma chamada recebida antes que o
atendimento automático	sistema a atenda automaticamente.
Reencaminhamento de	Ativar o reencaminhamento de chamadas incondicional. Todas as chamadas
chamadas incondicional	recebidas serão reencaminhadas para o número especificado no campo
	seguinte.
Número de	
reencaminhamento de	Define o número para o reencaminhamento incondicional de chamadas
chamada para	Denne o humero para o recheaminnamento meonucional de chamadas.
incondicional	
Ativar o	Permite o reencaminhamento de chamadas quando o telefone está ocupado
reencaminhamento de	Qualquer chamada recebida será reencaminhada para o número
chamadas quando	especificado no campo seguinte
ocupado	

Número de	
reencaminhamento de	Define o número para reencaminhamento de chamadas se ocupado.
chamadas para ocupado	
Reencaminhamento de	Ativa o reencaminhamento de chamadas se sem resposta. Quando uma
	chamada recebida não é atendida dentro do tempo do período de espera
chamadas se sem	configurado, a chamada será reencaminhada para o número especificado no
resposta	campo seguinte.
Número de	
reencaminhamento de	
chamadas se sem	Define o número para reencaminhamento de chamadas se sem resposta.
Periodo de espera no	
reencaminhamento de	Define o tempo do período de espera para uma chamada não atendida antes
chamadas se sem	de ser reencaminhada.
resposta	
Tempo-limite de	Define o tempo-limite para o processo de transferência de chamadas
transferência	
	Define o tipo de conferência de chamada, Local=configuração de
Tipo de conferência	conferência de chamada pelo próprio dispositivo, suporta no máximo duas
	partes remotas, Servidor=configuração de conferência de chamada
	marcando para uma sala de conferência no servidor
Número de conferência	Define o número da sala de conferência quando o tipo de conferência está
do servidor	configurado para ser servidor
	Permite que o dispositivo subscreva uma notificação de mensagem de voz
Subscrever mensagem	em espera. Se ativado, o dispositivo receberá uma notificação do servidor se
de voz	houver uma mensagem de voz em espera no servidor.
Número de mensagem	
de voz	Define o número para a recuperação de mensagens de voz.
Período de subscrição	
de mensadens de voz	Define o intervalo para a subscrição de notificação de mensagens de voz.
	Permite a configuração da linha direta. O dianositivo marcará a número
	Permite a comiguração da limita direta. O dispositivo marcara o número
Ativar a linha direta	especifico imediatamente se o canal de audio for aberto pelo auscultador
	tora do descanso ou altifalante maos-livres ou se os auscultadores se
	encontrarem ligados.
Período de espera da	Define o período de espera para a linha direta antes que o sistema marque
linha direta	automaticamente.
Número da linha direta	Define o número da linha direta.



Marcar sem registo	Define a chamada por proxy sem registo.
Ativar registo de	Se ativado, o telefone guardará chamadas perdidas no registo do histórico
chamadas perdidas	de chamadas.
Tipo DTMF	Define o tipo DTMF a ser utilizado para a linha.
Modo DTMF SIP INFO	Define o modo SIP INFO para enviar '*' e '#' ou '10' e '11'.
Ativor NI	Ativa Não incomodar. Qualquer chamada recebida nesta linha será rejeitada
	automaticamente.
Subserover menagem	Permite que o dispositivo subscreva uma notificação de mensagem de voz
do voz	em espera. Se ativado, o dispositivo receberá uma notificação do servidor se
	houver uma mensagem de voz em espera no servidor.
Use VPN	Define a linha para usar o caminho restrito VPN.
Use STUN	Define a linha para usar STUN para NAT traversal.
Ativar reativação pós-	Mudar ou pão para o convider primário quando acto activar disponíval
falha	Mudal ou hao para o servidor primano quando este estivel disponível.
Intervalo de reativação	Uma mensagem de Registo é usada para detetar periodicamente o intervalo
pós-falha	de tempo para a disponibilidade do Proxy principal.
Sinal de reativação pós-	Múltiplos casos de proxy, para permitir que o pedido de convite/registo
falha	também execute a reativação pós-falha.
Sinal contagem de	O número de tentativas que o Pedido SIP considera como proxy indisponível
tentativas	em múltiplos cenários de proxy.
Definiçãos de codeco	Define a prioridade e disponibilidade dos codecs, adicionando-os ou
Dennições de codecs	removendo-os da lista.
Codecs de vídeo	Seleciona o código do vídeo para pré-visualizar o vídeo.
Definições avançadas	
	Quando esta configuração estiver ativada, as funcionalidades nesta seção
	não serão tratadas pelo próprio dispositivo, mas sim pelo servidor. A fim de
funcionalidade	controlar a ativação das funcionalidades, o dispositivo enviará o código de
Tuncionalidade	funcionalidade para o servidor marcando o número especificado em cada
	campo de código de funcionalidade.
Ativar NI	Defina o código da funcionalidade para marcar para o servidor.
Desativar NI	Defina o código da funcionalidade para marcar para o servidor.
Ativar o	
reencaminhamento de	Definir o código da funcionalidade para marcar para o servidor.
chamadas incondicional	
Desativar o	
reencaminhamento de	Define o código da funcionalidade para marcar para o servidor.
chamadas incondicional	



Ativar o reencaminhamento de	
chamadas quando	Define o código da funcionalidade para marcar para o servidor.
ocupado	
Desativar o	
reencaminhamento de	Define o código da funcionalidade para marcar para o servidor
chamadas quando	
ocupado	
Ativar o	
reencaminhamento de	Define o código da funcionalidade para marcar para o servidor
chamadas se sem	Denne o cougo da funcionalidade para marcar para o servidor.
resposta.	
Desativar o	
reencaminhamento de	Define e códice de funcionalidade para marcor para o convidor
chamadas se sem	Denne o codigo da funcionalidade para marcar para o servidor.
resposta	
Ativar bloqueio de	Define e cádine de funcionalidade nome recorden nome e comider
chamadas anónimas	Define o codigo da funcionalidade para marcar para o servidor.
Desativar o bloqueio de	Define e cádice de funcionalidade nore marcor nore o comider
chamadas anónimas	Denne o codigo da funcionalidade para marcar para o servidor.
Código de chamada em	Define a códica de funcionalidade para marcor para o convidor
espera ativa	Denne o codigo da funcionalidade para marcar para o servidor.
Código de chamada em	Define a códica de funcionalidade para marcor para o convidor
espera inativa	Denne o codigo da funcionalidade para marcar para o servidor.
Enviar código anonimato	Define o código do funcionalidado para marcar para o consider
ativo	Denne o cougo da funcionalidade para marcar para o servidor.
Enviar código anónimo	Define a códica de funcionalidade para marcar para a comidar
inativo	Denne o cougo da funcionalidade para marcar para o servidor.
Encriptação SIP	Permite a encriptação SIP para que a transmissão SIP seja encriptada.
Encriptação RTP	Permite a encriptação RTP para que a transmissão RTP seja encriptada.
	Define a linha para ativar a opção terminar chamada através da atualização
Utilizar temporizador de	do temporizador de sessão. A sessão de chamada irá terminar se não
sessão	houver uma nova atualização do temporizador de sessão recebida após o
	período de tempo-limite.
Tempo-limite da sessão	Definir o período de tempo-limite da sessão.
Ativar a lista BLF	Ativar/desativar a lista BLF



Número da lista BLF	A lista BLF permite que uma tecla BLF monitorize o estado de um grupo.
Resposta codec único	Se a configuração estiver ativada, o dispositivo usara um codec unico em
	resposta a um pedido de chamada recebida.
	O servidor registado receberá o pacote de assinatura a partir da aplicação
	normal de um telefone BLF.
Servidor BLF	Por favor, aceda ao servidor BLF se o servidor não suportar um pacote de
	assinatura. O servidor registado e o servidor de assinatura estarão
	separados.
Tipo de atividade	Define a linha para usar o pacote OPÇÃO SIP ou teste UDP para manter
	orifício NAT aberto.
Intervalo de atividade	Define o intervalo de transmissão do pacote «atividade»
Guardar autenticação	Guarda os parâmetros de autenticação da autenticação anterior.
Bloqueio de chamadas	Rejeita qualquer chamada recebida que não apresente um identificador de
anónimas	chamadas.
A sente de utilizedes	Define o agente do utilizador. Por predefinição é Modelo com versão de
Agente do utilizador	software.
Tipo de servidor	
específico	Define a linna para colaborar com um tipo de servidor específico.
Versão SIP	Define a versão SIP.
Chamada anónima	
predefinida	Define a predefinição a ser usada para o anonimato.
Porta local	Define a porta local.
Tipo de toque	Define o tipo de toque de chamada para a linha.
Ativar utilizador=telefone	Define utilizador=telefone nas mensagens SIP.
Usar Chamada Tel	Define usar chamada tel.
	Utiliza o protocolo TCP para garantir a usabilidade de transporte de
	mensagens SIP acima de 1500 bytes.
Ativar Rport	Define a linha para adicionar rport em cabeçalhos SIP.
Ativar PRACK	Define a linha para suportar a mensagem SIP PRACK.
Modo DNS	Seleciona modo DNS, A, SRV, NAPTR.
Ativar contacto longo	Permite mais parâmetros no campo de contacto por RFC 3840.
	Permite o uso de encaminhamento restrito. Quando o telefone recebe
Ativar proxy restrita	pacotes do servidor, utilizará o endereço IP de origem, não o endereço no
	campo via.
Converter URI	Converte caracteres do alfabeto e não dígitos em código hexadecimal %hh



Usar aspas no nome de apresentação	Possibilidade de adição de aspas no nome de apresentação.
Ativar GRUU	Suporta agente de utilizador globalmente encaminhável URI (GRUU).
Sincronização da hora do relógio	Sincronizar hora com servidor.
Ativar espera inativa	Com o pacote de captura de pós-chamada em espera ativado, pode visualizar que no pacote INVITE, o SDP está inativo.
Cabeçalho do identificador de chamadas	Define o cabeçalho do identificador de chamadas.
Usar resposta 182 para	Define o dispositivo para usar o código de resposta 182 na resposta da
chamada em espera	chamada em espera.
Ativar sincronização de funcionalidade	Funcionalidade Sincronizar com o servidor.
Ativar SCA	Ativa/desativa SCA (Exibição de chamada compartilhada)
Número do parqueamento de chamadas	Define o número do parqueamento de chamadas.
Expiração do servidor	Define o tempo-limite para usar o servidor.
Versão TLS	Escolhe a versão TLS.
Número uaCSTA	Define o número uaCSTA.
Ativar clique para falar	Com o uso de um servidor especial, clique para chamar diretamente após ativar.
Modo flash	Escolher modo flash, normal ou SIP info.
Tipo-conteúdo Flash info	Define o tipo de conteúdo SIP info.
Unidade-Conteúdo Flash Info	Define a unidade de conteúdo SIP info.
Número de atendimento	Define o número de código quando o atendimento está ativado.
Número para participar em chamada	Define o número para participar em chamada.
Número de intercomunicador	Define o número do intercomunicador.
Cancelar o registo durante o arranque	Possibilidade de ativar a função de terminar sessão.
Ativar o cabeçalho MAC	Ao abrir o registo, pacote IP e agente do utilizador com MAC.
Ativar o cabeçalho de registo MAC	Ao abrir o registo, agente do utilizador com MAC.

Correspondência exata de diálogo BLF	Possibilidade de ativar uma correspondência exata de sessões BLF.
Tempo polinomial(ms)	Define a apresentação do campo de tempo polinomial, por predefinição
·······	não.
Definições SIP Global	
Ramal restrito	Define para corresponder exatamente ao campo de ramal.
Ativar grupo	Define grupo aberto.
Ativar RFC4475	Define para ativar RFC4475.
Ativar correspondência	Dermite uma correction de la la
exata UA	Permite uma correspondencia exata de UA.
Tempo de tentativa de falha	Define e tempe de tentetive de felhe de registe
de registo	Define o tempo de tentativa de fama de registo.
Porta SIP local	Modifica a porta SIP do telefone.

## 12.5 Linha >> Plano de marcação

Basic Setting	Ĵs	^
۲	Press # to invoke dialing	
	Dial Fixed Length 11 to Send	
•	Send after 10 second(s)(3~30)	
	Press # to Do Blind Transfer	
	Blind Transfer on Onhook	
	Attended Transfer on Onhook	
	Attended Transfer on Conference Onhook	
	Enable E.164	
	Apply	

Figura 113 - Definições do plano de marcação



Parâmetros	Descrição
Pressione # para iniciar a	O utilizador marca o número da outra parte e depois adiciona o número
marcação	# para marcar para fora;
Comprimento fixo de	O número introduzido pelo utilizador é automaticamente marcado
marcação	quando atinge um comprimento fixo.
Tempo-limite de marcação	O sistema marca automaticamente após o tempo-limite.
Pressione # para efetuar uma transferência sem notificação	O utilizador digita o número a ser transferido e pressiona a tecla «#» para transferir a chamada atual para um terceiro.
Transferência sem notificação no descanso	Depois de o utilizador introduzir o número, desligue o auscultador ou desligue a função mãos-livres para transferir a chamada em curso para um terceiro.
Transferência assistida no descanso	Desligue o auscultador ou prima o botão mãos-livres para efetuar uma transferência assistida, que pode transferir a chamada em curso para um terceiro.
Transferência assistida em	Durante uma chamada a três, desligue o auscultador e as duas partes
conferência no descanso	restantes permanecem na chamada.
Ativar E.164	Por favor, consulte a especificação da norma E. 164

### Tabela 19 - 7 Métodos de marcação telefónica

### Adicionar regras de marcação:

Dial Plan Add				^	
Digit Map:		]			
Apply to Call:	Outgoing Call	Match to Send:	No	]	
Line:	SIP DIALPEER	Destination:		Port:	
Alias(Optional):	No Alias	Phone Number:		Length:	
Suffix:		]			
			Add		
Dial Plan Option					
User-defined Dial Plan Table					





Parâmetros	Descrição					
	Existem dois tipos de correspondência: correspondência completa ou					
	correspondência de prefixo. Em correspondência total, o número de telefone inteiro					
Degra de	é introduzido e depois mapeado de acordo com as regras do elemento de					
Regra de	marcação.					
marcação	Na correspondência de prefixos, apenas parte do número é introduzida, seguida					
	por T. O mapeamento ocorre sempre que estes dígitos são marcados. O modo de					
	prefixo suporta um máximo de 30 dígitos.					
Nota: são utilizado:	s dois caracteres especiais diferentes.					
x correspon	de a qualquer dígito que seja marcado.					
■ [] especifica	a um intervalo de números a serem correspondidos. Pode ser um intervalo, uma lista					
de intervalos s	separados por vírgulas, ou uma lista de dígitos.					
Destino	Define o endereço de destino. Destina-se a IP direto.					
Porta	Define a porta do sinal, e por predefinição é 5060 para SIP.					
Dooudónimo	Define o pseudónimo. Este é o texto a ser adicionado, substituído ou eliminado.					
Pseudonimo	Este é um item opcional.					
Nota: existem quat	ro tipos de pseudónimos.					
■ todos: xxx - xx	xx substituirá o número de telefone.					
adicionar: xxx	- xxx será marcado antes de qualquer número de telefone.					
elim - Os cara	cteres serão eliminados do número de telefone.					
■ rep: xxx - xxx	serão substituídos pelos caracteres especificados.					
Sufixo	Caracteres a serem adicionados no final do número de telefone. Este é um item					
Sulixo	opcional.					
	Defina o número de caracteres a serem eliminados. Por exemplo, se este estiver					
Comprimento	definido para 3, o telefone irá eliminar os 3 primeiros dígitos do número de telefone.					
	Este é um item opcional.					

### Tabela 20 - Tabela de configuração de regras de marcação

Esta funcionalidade permite ao utilizador criar regras para facilitar a marcação. Existem várias opções diferentes para as regras de marcação. Os exemplos abaixo mostrarão como isto pode ser usado.

**Exemplo 1**: Substituição total -- Assume que uma chamada IP direta pode ser efetuada para o endereço IP 135.251.222.169. Usando esta funcionalidade, 169 pode ser substituído por 135.251.222.169

User-de	fined Dial Plar	n Table					^
Index	Digit Map	Call	Match to Send	Line	Alias Type:Number(length)	Suffix	
1	"169"	Out	No	SIP DIALPEER(135.251.222.169:5060)			

Figura 115 - Tabela de regras de marcação (1)

**Exemplo 2**: Substituição parcial -- Para marcar uma chamada de longa distância para Pequim é necessário marcar o indicativo da região 010 antes do número de telefone local. Usando esta funcionalidade, 1 pode ser substituído por 010. Por exemplo, para ligar para o 62213123 só seria necessário marcar 162213123 em vez de 01062213123.

User-defined Dial Plan Table							^
Index	Digit Map	Call	Match to Send	Line	Alias Type:Number(length)	Suffix	
1	"1T"	Out	No	88881_David@SIP1	rep:010(1)		

Figura 116 - Tabela de regras de marcação (2)

**Exemplo 3**: Adição -- São apresentados dois exemplos. No primeiro caso, assume-se que 0 deve ser marcado antes de qualquer número de 11 dígitos que comece com 13. No segundo caso, assume-se que 0 deve ser marcado antes de qualquer número de 11 dígitos que comece com 135, 136, 137, 138, ou 139. São utilizados dois caracteres especiais diferentes.

x -- Combina com qualquer dígito único que seja marcado.

[] -- Especifica um intervalo de números a serem correspondidos. Pode ser um intervalo, uma lista de intervalos separados por vírgulas, ou uma lista de dígitos.

Digit Map:	"131xxxxxxxx"				
Apply to Call:	Outgoing Call	, Match to Send:	Yes 🔻	]	
Line:	88881_David@SIP1	Destination:		Port:	
Alias(Optional):	Add	Number:	0	Length:	0
Suffix:					
	Apply				



Digit Map: "13[5-9]xxxxxxxx"				
Apply to Call: Outgoing Call	Match to Send	Yes 🔻		
	g oona.		_	
Line: 88881_David@SIP1	Destination:		Port:	
L	1		_	
Alias(Optional): Add	Number:	0	Length:	0
	_			
Suffix:				
Apply				



## 12.6 Linha >> Definições básicas

Definir a configuração global do registo.

Parâmetros	Descrição		
Definições STUN			
Endereço de	Define e enderese de convider STUN		
servidor	Define o endereço de servidor STON.		
Porta do servidor	Define a porta do servidor STUN, por predefinição é 3478.		
Período de	Define o período de vinculação STUN que pode ser usado para manter o		
vinculação	orifício NAT aberto.		
Tempo de espera	Define e tempe limite de vineulezão STUN entre de envier meneogene SID		
SIP	Denne o tempo-limite da vinculação STON antes de enviar mensagens SIP.		
A autenticação TLS			
Ficheiro de	Carrega ou elimina o ficheiro de certificação TLS utilizado para a transmissão		
certificação TLS	encriptada SIP.		

### Tabela 21 - Definir a configuração global da linha na página Web



## 12.7 Definições do telefone >> Funcionalidades

Configuração de funcionalidades do telefone.

### Tabela 22 - Definições da função geral

Parâmetros	Descrição
Definições básicas	
Ativar chamada em espera	Esta definição permite ao utilizador atender uma segunda chamada
	recebida durante uma chamada estabelecida. Ativado por predefinição.
Ativar transferência de	Permite a transferência de chamadas
chamadas	
Transferência	Permite a transferência semiassistida quando selecionada
semiassistida	
Ativar conferência a três	Permite a conferência a três quando selecionado.
Ativar no descanso	O telefone desliga e volta ao estado inativo automaticamente no modo
automático	mãos-livres.
	Especifica o tempo no descanso automático. O telefone desligará e voltará
Período de espera de	ao estado inativo automaticamente após o período de indisponibilidade de
desligar automático	Manual automático no modo mãos-livres, e reproduz o tom de marcação
	No descanso automático no modo de auscultador.
Tocar a partir dos	Ativa o toque no auscultador quando selecionado. O telefone reproduz o
auscultadores	toque no auscultador.
Ativar auscultadores	Para ativar esta funcionalidade, os auscultadores são ligados ao telefone,
automaticamente	o utilizador pressiona a tecla «atender» ou a tecla de linha para atender
	uma chamada com os auscultadores automaticamente.
	Quando ativado, o telefone é silenciado e não há toque quando as
Ativar o modo silencioso	chamadas são recebidas. Pode usar as teclas de volume e a tecla de
	silêncio para ativar o som.
Desativar silêncio para	Quando esta onção está ativada, não é nossível silenciar o telefone
toque	
Ativar linha predefinida	Se ativada, o utilizador pode atribuir uma linha SIP predefinida para
	marcação de saída em vez de SIP1.
Ativar linha de comutação	Permite que o telefone selecione uma linha SIP disponível por predefinição
automática	automaticamente.
Linha externa predefinida	Seleciona a linha predefinida a utilizar para as chamadas efetuadas.
Proibir chamadas	Se selecionar Proibir chamadas efetuadas para ativar, não é possível
efetuadas	marcar para fora qualquer número.



Ocultar DTMF	Configura o modo ocultar DTMF.
Ativar registo de	
chamadas	Seleciona a possibilidade de guardar o registo de chamadas.
Ativar lista de entrada	
restrita	Seleciona se a lista de chamadas restritas deve ser ativada.
Ativar lista de entrada	
permitida	Seleciona se a lista de chamadas permitidas deve ser ativada.
Ativar lista de saída	
restrita	Seleciona se a lista de atribuição restrita deve ser ativada.
Ativar código do país	Seleciona se o código do país está ativado.
Código do país	Introduz o código do país.
Indicativo da região	Introduz o indicativo da região.
Ativar número privado	Seleciona se a opção número privado deve ser ativada.
Correspondência de	Efetua a correspondência de direção. Há dois tipos de regras, da direita
direção	para a esquerda e da esquerda para a direita.
Posição inicial	Abre número privado após o início da localização ocultada.
Ocultar dígitos	Ativa a opção número privado para ocultar o número de dígitos.
Permitir chamada IP	Se ativado, o utilizador pode marcar para fora com o endereço IP
Prefixo IP P2P	Prefixa uma chamada IP ponto a ponto.
Prioridade do nome do	Madifias a mieridada da empositação da identifias ção da shemadar
chamador	Modifica a prioridade de apresentação da identificação do chamador.
Número de chamada de	Configura o número de chamada de emergência. Mesmo que o teclado
emergência	esteja bloqueado, é possível marcar o número da chamada de emergência.
Caminho de pesquisa	Seleciona o caminho de pesquisa.
Pesquisa LDAP	Seleciona com um LDAP para pesquisa.
Tipo de apresentação do	Salagiana ao dava avibir nomo au número
chamador	
Restringir IP de origem	Define o dispositivo para aceitar o comando URI ativo a partir de um
URI ativo	endereço IP específico.
	Configura o servidor Push XML. Quando o telefone recebe um pedido,
Servidor Push XML	determinará se deve ou não exibir o conteúdo correspondente no telefone
	que é ou não enviado pelo servidor especificado.
	Desativa a funcionalidade em que o canal de áudio é aberto
Ativar pré-marcação	automaticamente quando o utilizador digita um número.
, avai pio-maioayao	Quando a funcionalidade estiver ativada, o utilizador pode digitar o número
	sem abrir o canal de áudio.



Ativar multilinha	Se ativada, podem existir até 10 chamadas simultâneas no telefone, e se desativada, podem existir até 2 chamadas simultâneas no telefone.
Formato de visualização	
da linha	Formato de linha personalizado: SIPn/SIPn: xxx/xxx@SIPn
Contacto como tipo de	
lista branca	NENHUM/AMBOS/NI Lista branca/Reencaminhar lista branca
Bloquoar o XML duranto	
	Desativa o XML push durante chamada.
Ghannaua	Quando ativada, o tolofono ovibo ao informaçãos guando rocobo o
Notificação SIP	notificação do contovído relevanto
Definiçãos do torro	notificação de conteudo felevante.
Definições de tons	
Ativar tom de espera	Quando ativado, é reproduzido um tom quando a chamada é retida.
Ativar tom de chamada em	Quando ativado, é reproduzido um tom quando a chamada está em
espera	espera.
Reproduzir tom de	Reproduz o tom DTMF no dispositivo quando o utilizador pressiona os
marcação DTMF	dígitos do telefone ao marcar. Ativado por predefinição.
Reproduzir tom DTMF	Reproduz o tom DTMF no dispositivo quando o utilizador pressiona os
conversação	dígitos do telefone durante a conversação. Ativado por predefinição.
Definições NI	
Opção NI	Seleciona se o NI deve ou não ter efeito na linha ou no telefone.
	Ativar o temporizador NI. Se ativado, a opção NI liga-se automaticamente
Ativar o temporizador NI	desde a hora de início até a hora de fim.
Hora de início NI	Define a hora de início NI
Hora de fim NI	Define a hora de fim NI
Definições de intercomuni	cador
	Quando o intercomunicador estiver ativado, o dispositivo aceitará o pedido
Ativar intercomunicador	de chamada recebida com um cabecalho SIP de instrução Alerta-Info para
	atender automaticamente a chamada após um intervalo específico.
Ativar silêncio de	
intercomunicador	Ativa o modo Silêncio durante a chamada de intercomunicador.
Ativar toque de	Se a chamada recebida for uma chamada interna, o telefone reproduz o
intercomunicador	tom do intercomunicador
	Ativa a intrusão do intercomunicador. Quando esta opção é selecionada, o
Ativar intrusão do	telefone atende automaticamente a chamada interna durante uma
intercomunicador	chamada. Se a chamada em curso for uma chamada interna, o telefono
	rejeitará a segunda chamada interna
Dofiniçãos do cádino do re	rejenara a segunua chamada interna.
Dennições de coalgo de re	spusia



Código de resposta NI	Define o código de resposta SIP para rejeição de chamadas durante o NI.				
Código de resposta	Define o código de resposta SIP quando a linha está ocupada				
Ocupado					
Código de resposta	Define o código de resposta SIP para rejeição de chamadas				
Rejeição	Denne o coulgo de resposta Sir para rejeição de chamadas.				
Definições de digitação de	palavra-passe				
	Ativa a digitação de palavra-passe. Quando esta opção estiver				
	selecionada, se o número inserido começar com o prefixo da palavra-				
Ativar digitação do	passe, os seguintes números N após o prefixo da palavra-passe serão				
	ocultados como *, N representa o valor que digitar no campo Comprimento				
palavia-passe	da palavra-passe. Por exemplo, se definir o prefixo da palavra-passe para				
	3 e introduzir o comprimento da palavra-passe como 2, quando digitar o				
	número 34567, este será exibido como 3**67 no telefone.				
Comprimento do número	Configura a comprimente de número de enerinteção				
de encriptação	Configura o comprimento do numero de encriptação.				
Prefixo de digitação da	o s profive de prémere de chemede de peloure poso				
palavra-passe	configura o prenxo do numero de chamada da palavra-passe.				
LED de alimentação					
	Estado da lâmpada de energia em espera Desligado é LED desligado.				
Comum	Ligado é sempre vermelho brilhante. Desligado por predefinição.				
	O estado da lâmpada de energia quando há uma mensagem de				
MWI	texto/mensagem de voz não lida, incluindo desligado/ligado/intermitente				
	lento/intermitente rápido. Por predefinição é intermitente lento.				
	O estado da lâmpada de energia quando há uma chamada perdida,				
Chamada perdida	incluindo desligado/ligado/intermitente lento/intermitente rápido. Por				
	predefinição é intermitente lento.				
	No estado Conversação/marcação, para o estado da lâmpada de energia,				
Conversação/marcação	desligado é desligado, ligado é sempre vermelho brilhante. Por				
	predefinição está desligado.				
	Estado da lâmpada de energia quando há uma chamada recebida,				
A tocar	incluindo desligado/ligado/intermitente lento/intermitente rápido. Por				
	predefinição é intermitente.				
	Estado da lâmpada de energia no modo Silêncio, incluindo				
Silêncio	desligado/ligado/intermitente lento/intermitente rápido, desligado por				
	predefinição.				
	O estado da lâmpada de energia, incluindo desligado/ligado/intermitente				
Espera/Retida	lente/intermitente rápido, desligado por predefinição quando retida.				

Notificações através de janelas pop-up				
Exibir janela pop-up de	Não há alerta de janela pop-up de chamadas recebidas após abrir, não há			
chamada perdida	alerta de janela de pop-up ao fechar, abrir por predefinição.			
Evibir ionala da pop un	O alerta de janela pop-up de mensagem de voz só é respondido após a			
	abertura, e é aberto por predefinição se não houver nenhum alerta de			
	janela pop-up ao fechar.			
	Quando o auscultador não é desligado após a abertura, o registo falha, a			
	aquisição de IP falha, a ligação Tr069 falha, e ocorrem outras			
Exibir outra janela pop-up	anormalidades. Será apresentada um alerta de janela pop-up ao abrir;			
	caso contrário, não será apresentado nenhum alerta ao fechar, e será			
	aberto por predefinição.			

## 12.8 Definições do telefone >> Definições multimédia

Alterar as definições de voz.

Parâmetros	Descrição				
	Selecione ativar ou desativar a codificação de voz:				
Definições de codecs	G.711A/U, G.722, G.729, G.726-16, G726-24, G726-32, G.726-40,				
	ILBC, Opus				
Definições de áudio					
Volume do auscultador	Definir volume do auscultador. O valor deve ser de 1~9				
	Configura os tons de toque predefinidos. Se não estiver definido um				
Tipo de toque predefinido	toque especial para o número de telefone, será utilizado o toque				
	predefinido.				
Volume do alta voz	Define o volume de mãos-livres para 1-9.				
Volume do toque do	Define o volume do toque do auricular para 1~9.				
auricular					
Volume do auricular	Define o volume do auricular para 1~9.				
Volume do toque do alta voz	Define o volume do toque de mãos-livres para 1~9.				
G.723.1 Velocidade de	5.2  kb/s au 6.2 kb/s acté dianané val				
transmissão	ο, ο κα/s ου ο, ο κα/s esta disponivel.				
Tipo de carga útil DTMF	Introduz o tipo de carga útil DTMF. O valor deve ser de 96~127.				
Tipo de carga útil AMR	Define o tipo de carga útil AMR, intervalo 96~127.				
Ganho do microfone do	Define o ganho de volume de rádio do auricular para adaptar-se a				
auricular	diferentes modelos de auriculares.				

#### Tabela 23 - Definições de voz

Tipo de carga Opus	Define o tipo de carga Opus, intervalo 96~127.			
Taxa da amastragam ODUS	Define a taxa de amostragem Opus, incluindo opus-nb (8 KHz) e opus-			
Taxa de amostragem OPOS	wb (16 KHz).			
Tipo de carga ILBC	Define o tipo de carga útil ILBC. O valor deve ser de 96~127.			
Comprimento de carga útil	Define e comprimente de correctitil II DC			
ILBC	Define o comprimento da carga util ILBC			
Atives tom MA/	Quando há uma nova mensagem de voz, o telefone inicia um tom de			
	marcação especial.			
Ativar VAD	Determina se a deteção de atividade de voz está ativada.			
Tempo no descanso	Configura um tempo mínimo de resposta. Por predefinição é de 200 ms.			
Tipo EHS	O auricular EHS está disponível após a ativação.			
Definições do Protocolo de	Controlo RTP (RTCP)			
Utilizador CNAME	Define utilizador CNAME			
Anfitrião CNAME	Define o anfitrião CNAME			
Definições RTP				
Atividade RTP	Retém a chamada e envia o pacote após 30 segundos.			
Definições do toque de informação de alerta				
Valor	Define o valor para especificar o tipo de toque.			
Tipo de toque	Tipo1-Tipo9			

## 12.9 Definições do telefone >> MDIFU

Esta funcionalidade permite que o utilizador efetue um determinado tipo de chamada de transmissão para pessoas que se encontrem num grupo multidifusão. Os utilizadores podem configurar uma tecla DSS multidifusão no telefone que permite aos utilizadores enviarem um fluxo de Protocolo de transporte em tempo real (RTP) para o endereço multidifusão pré-configurado sem incluir a sinalização SIP. Pode ainda configurar o telefone para receber um fluxo de RTP a partir de um endereço de escuta multidifusão pré-configurado sem incluir a sinalização SIP. Pode ainda configurado sem incluir a sinalização SIP. Pode especificar até 10 endereços de escuta multidifusão.

Tabela 24 - Parâmetros multidifusão

Parâmetros	Descrição
Prioridade de	Definir a prioridade da chamada ativa: 1 é a prioridade mais elevada, 10 é a mais
chamada normal	inferior.
Ativar prioridade da	A chamada da vaz em avres tem presedância cabra tadas es posing resoluidas
página	A chamada de voz em curso tem precedencia sobre todos os paging recebidos.
Nome	Nome do servidor da multidifusão a ser ouvida.
Anfitrião: porta	Porta e endereço IP multidifusão do servidor da multidifusão a ser ouvida.



## 12.10 Definições do telefone >> Ação

#### URL de ação

Nota: os urls de ação são usados para os sistemas IPPBX enviarem eventos telefónicos. Por favor, consulte o URL de ação do fabricante para mais informações.

### **12.11** Definições do telefone >> Hora/Data

O utilizador pode configurar as definições da hora do telefone nesta página.

Parâmetros	Descrição				
Definições de servidor de rede de hora					
Hora sincronizada via SNTP	Permite a sincronização da hora através do protocolo SNTP.				
Hora sincronizada via DHCP	Permite a sincronização da hora através do protocolo DHCP.				
Servidor principal de hora	Define o endereço do servidor principal de hora.				
	Define o endereço do servidor secundário de hora quando não é				
Servidor secundário de hora	possível aceder ao servidor principal. O dispositivo tentará ligar-se ao				
	servidor secundário de hora para efetuar a sincronização da hora.				
Fuso horário	Seleciona o fuso horário.				
Período de ressincronização	Hora de ressincronização com o servidor de hora.				
Relógio de 12 horas	Define a visualização da hora no modo de 12 horas.				
Formato da data	Seleciona o formato de visualização da hora/data.				
Definições do horário de verã	0				
	Escolhe o seu fuso horário local. O telefone será automaticamente				
	definido para o horário de verão com base na localização.				
Tipo de conjunto de horário de	Escolhe o tipo de conjunto de horário de verão. No modo manual,				
verão	precisa definir a hora de início e a hora de fim.				
	As regras de horário de verão baseiam-se em datas específicas ou				
Tipo fixo	datas relativas para conversão. Exibe no modo só de leitura no modo				
	automático.				
Compensação	Os minutos de compensação quando o horário de verão inicia.				
Mês de início	O mês de início do horário de verão				
Semana de início	A semana de início do horário de verão				
Dia da semana de início	O dia de semana de início do horário de verão				
Hora de início	A hora de início do horário de verão				
Minuto de início	O minuto de início do horário de verão				

#### Tabela 25 - Definições data e hora

Mês de fim	Mês de fim do horário de verão
Semana de fim	A semana de fim do horário de verão
Dia da semana de fim	Dia da semana de fim do horário de verão
Hora de fim	A hora de fim do horário de verão
Minuto de fim	O minuto de fim do horário de verão
Definições de hora manuais	É possível definir a hora manualmente.

## 12.12 Definições do telefone >> Tons

Esta página permite aos utilizadores configurar um alerta do telefone

É possível selecionar a zona do país ou personalizar a zona. Se a zona for selecionada, mostrará diretamente as seguintes informações. Se optar por personalizar a zona, pode modificar o tom do botão, o tom de retorno de chamada e outras informações.

Tone Settings		^
Select Your Tone:	United States	
Dial Tone:	350+440/0	
Ring Back Tone:	440+480/2000,0/4000	
Busy Tone:	480+620/500,0/500	
Congestion Tone:		
Call waiting Tone:	440/300,0/10000,440/300,0/10000,0/0	
Holding Tone:		
Error Tone:		
Stutter Tone:		
Information Tone:		
Dial Recall Tone:	350+440/100,0/100,350+440/100,0/100,	
Measage Tone:		
Howler Tone:		
Number Unobtainable Tone:	400/500,0/6000	
Warning Tone:	1400/500,0/0	
Record Tone:	440/500,0/5000	
Auto Answer Tone:		
	Apply	

Figura 119 - Definições de tons na Web



## 12.13 Definições do telefone >> Avançadas

O utilizador pode configurar as definições de configuração avançadas nesta página.

- Configuração do ecrã:
  - Nível ativo de luz de fundo
  - Nível inativo de luz de fundo
  - Contraste
  - Tempo de retroiluminação
  - Protetor de ecrã
- Definições da palavra-passe do menu LCD:

A palavra-passe é 123456, por predefinição.

- Definições de bloqueio do teclado.
- Configurar palavras de saudação

A mensagem de saudação será exibida no canto superior esquerdo do LCD quando o dispositivo estiver inativo, que está limitado a 16 caracteres. Os caracteres predefinidos são «TELEF VOIP».

## 12.14 Lista telefónica >> Contacto

O utilizador pode adicionar, eliminar ou editar contactos na lista telefónica nesta página. O utilizador pode consultar a lista telefónica e ordenar por nome, telefones ou filtrar por grupo.

Para adicionar um novo contato, o utilizador deve introduzir as informações do contato e pressionar o botão «Adicionar» para adicioná-lo.

Para editar um contato, clique na caixa de seleção à frente do contato. As informações de contacto serão copiadas para as caixas de edição de contacto. Pressione o botão «Modificar» depois de terminar a edição. Para eliminar um ou vários contactos, marque a caixa de seleção à frente dos contactos que deseja apagar e clique no botão «Eliminar», ou clique no botão «Apagar» quando selecionar quaisquer contactos para limpar a lista telefónica.

O utilizador também pode adicionar vários contactos a um grupo, selecionando o grupo nas opções suspensas à frente do botão «Adicionar ao grupo» no final da lista de contactos, selecionando contactos com uma caixa de seleção e clicando em «Adicionar ao grupo» para adicionar contactos selecionados ao grupo.

Da mesma forma, o utilizador pode selecionar vários utilizadores e adicioná-los à lista negra, clicando no botão «Adicionar à lista negra».



## 12.15 Lista telefónica >> Lista telefónica na nuvem

#### Lista telefónica na nuvem

O utilizador pode configurar até 8 listas telefónicas na nuvem. Cada lista telefónica na nuvem deve ser configurada com um URL onde uma lista telefónica XML é armazenada. O URL pode ser baseado no protocolo HTTP/HTTPs ou FTP com ou sem autenticação. Se a autenticação for necessária, o utilizador deve configurar o nome de utilizador e a palavra-passe.

Para configurar uma lista telefónica na nuvem, as seguintes informações devem ser inseridas:

- □ Nome da lista telefónica (obrigatório)
- □ URL da lista telefónica (obrigatório)
- □ Nome de utilizador de acesso (opcional)
- □ Palavra-passe de acesso (opcional)

A En	Icatel·Lucent 🕢								
			Con	tacts Cloud phon	ebook Call List	Web Dial	Advanced		
	Status								
			Cloud pl	nonebook					~
÷	<sup>r</sup> Network								
			Manage	Cloud Phonebooks					^
22	Line	>							
~			Index	Cloud phonebook name	Cloud phonebook URL	Calling Line	Search Line	Authentication Name	Authentication Password
(2)	Phone settings	>	1	ALE	ftp://172.24.213.79/ALI	AUTO 🔻	AUTO 🔻	susu	
			2			AUTO 🔻	AUTO 🔻		
	Phonebook		3			AUTO 🔻	AUTO 🔻		
			4			AUTO 🔻	AUTO 🔻		
	Call logs					Apr	ply		
	Eunction Key								

Figura 120 - Gestão das listas telefónicas na nuvem

#### Definições LDAP

A lista telefónica na nuvem permite que o utilizador recupere uma lista de contactos de um servidor LDAP através dos protocolos LDAP.

O utilizador deve configurar as informações do servidor LDAP e a base de pesquisa para poder utilizá-la no dispositivo. Se o servidor LDAP solicitar uma autenticação, o utilizador também deve fornecer um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Para configurar uma lista telefónica LDAP, as seguintes informações devem ser inseridas,

□ Título de apresentação (obrigatório)

Endereço do servidor LDAP (obrigatório)

□ Porta do servidor LDAP (obrigatório)

Base de pesquisa (obrigatório)

- □ Nome de utilizador de acesso (opcional)
- Palavra-passe de acesso (opcional)

Nota: consulte a documentação técnica do LDAP antes de criar o servidor da lista telefónica e a lista telefónica LDAP.

	)						
	E	Contacts	Cloud phonebook	Call List	Web Dial	Advanced	
🗏 Status	>	LDAP Settings					^
Network	>	LDAP	LDAP 1	•			
요 Line	>	Display Title:	ALE LDAP	Ve	rsion:	Version3	•
Phone settings	>	Server Address:	172.24.190.252	Se	rver Port:	389	
Phonebook	>	LDAP TLS Mode:	LDAP	▼ Ca	lling Line:	88003_Sophia@SIP1	▼
	>	Authentication:	None	▼ Se	arch Line:	88003_Sophia@SIP1	•
		Username:		Pa	ssword:		
E Function Key	>	Search Base:	o=ALE,o=directoryRo	ot Ma	ix Hits:	50	
□ Application	>	Telephone:	telephoneNumber	Mo	bile:	mobile	
		Other:	other	Na	me Attr:	cn sn ou	
🖶 Security	>	Sort Attr:	cn	Dis	splay name:	cn	
米 Device Log	>	Name Filter:	( (cn=%)(sn=%))	Nu	mber Filter:	( (telephoneNumber=%)(mot	bile=%)(other=
		Enable In Call Search:		En	able Out Call Search:	V	

Figura 121 - Configuração LDAP

### Pré-visualização da página Web

A página telefónica suporta a pré-visualização dos contactos e do diretório do telefone da Internet

- Depois de configurar o diretório XML Voip ou LDAP,
- Selecione [Lista telefónica] >> [Lista telefónica na nuvem] >> [Lista telefónica na nuvem] para selecionar o tipo.
- Contacts Cloud phonebook Call List Web Dial Advanced 🗄 Status Cloud phonebook Ð Network ALE XML2 XML3 XML4 BACK XMI 요 Line Add to phonebook Add to Blacklist Add to Whitelist Previous Page: 1 Ne Phone1 Phone2 Phone settings Index Phone Name Sophia 88003 B Phonebook 2 David <u>88881</u> Call logs 3 ALE 88666 Function Key 4 Susan 88667 Entries per page
- Clique em XML/LDAP para transferir os contactos para navegação.

Figura 122 - Consulta da lista telefónica na nuvem



## 12.16 Lista telefónica >> Lista de chamadas

Chamadas recebidas restritas:

Isto é semelhante a uma lista negra. Adicione o número à lista negra, e o utilizador não receberá mais chamadas do número armazenado até que o utilizador o remova da lista negra.

Os utilizadores podem adicionar números específicos à lista negra ou adicionar prefixos específicos à lista negra para bloquear chamadas com todos os números com este prefixo.

Chamadas recebidas permitidas:

Quando o NI está ativado, o número de chamada recebida ainda pode ligar.

Chamadas efetuadas restritas:

Adiciona números para chamadas efetuadas restritas, e não é possível efetuar a chamada até que o número seja removido da tabela.

### 12.17 Lista telefónica >> Marcação Web

Utiliza páginas Web para efetuar chamadas, atender e desligar.

### 12.18 Lista telefónica >> Avançadas

Os utilizadores podem exportar a lista telefónica local em formato XML, CSV e VCF e guardá-la no computador local.

Os utilizadores também podem importar contactos para a lista telefónica nos formatos XML, CSV, e VCF.

# Atenção! Se o utilizador importar a mesma lista telefónica repetidamente, o mesmo contato será ignorado. Se o nome é o mesmo mas o número é diferente, o contato é criado novamente.

Os utilizadores podem eliminar grupos ou adicionar novos grupos nesta página. A eliminação de um grupo de contactos não elimina os contactos desse grupo.

### 12.19 Registo de chamadas

O utilizador pode consultar o registo completo das chamadas nesta página. O registo das chamadas pode ser ordenado por data. Número de chamada, linha ou nome do contato, e o registo da chamada podem ser exibidos por tipo de registo de chamada (chamada recebida, chamada efetuada, chamada perdida, chamada reencaminhada).

O utilizador também pode guardar o número no registo de chamadas na sua lista telefónica ou adicioná-lo à lista negra/lista branca.

Os utilizadores também podem marcar a página Web clicando no número no Registo de chamadas. Os utilizadores também podem transferir registos de chamadas condicionalmente e guardá-los localmente.



## 12.20 Tecla de função >> Tecla de função

Definições de transferência de uma tecla: estabelecer nova chamada, transferência sem notificação, transferência assistida, uma tecla para três partes, Reproduzir DTMF.

Transferência de uma tecla: por exemplo, defina a tecla de memória para 4370. Pressione a tecla de memória com 4374 ao falar para decidir se deve ligar para o 4370 ou transferir o 4374 para 4370. Selecione a função da tecla de memória: por exemplo, defina o valor da tecla de memória do telefone para 4370. Quando 4370 ligar, pressione esta tecla para colocar a chamada em espera ou desligar. O dispositivo fornece 2 atalhos definidos pelo utilizador que os utilizadores podem configurar numa página Web.

Parâmetros	Descrição
	BLF (NOVA CHAMADA/BXFE/AXFER): é usado para informar o utilizador sobre o
	estado da extensão subscrita, e também pode atender o número subscrito, o que
	ajuda o utilizador a monitorizar o estado da extensão subscrita (inativo, toque, uma
	chamada). Existem 3 tipos de método de transferência BLF de um toque
	P.S. O utilizador deve inserir o número de atendimento para uma tecla BLF específica
Toola do	para realizar a operação de atendimento.
momória	Presença: em comparação com BLF, também é possível visualizar a Presença para
memoria	determinar se um utilizador está online.
	Nota: não pode subscrever o mesmo número para BLF e Presença ao mesmo tempo.
	Marcação rápida: pode ligar diretamente para o número que definiu. Esta
	funcionalidade é conveniente para marcar um número utilizado frequentemente.
	Intercomunicador: esta funcionalidade permite que o operador ou a secretária
	conecte o telefone rapidamente; é amplamente utilizado em ambientes de escritório.
Linha	lsto pode ser configurado como uma Tecla de linha. O utilizador pode efetuar uma
LIIIIa	chamada pressionando a Tecla de linha.
Toola do overto	O utilizador pode selecionar um tecla de evento como um atalho para acionar.
Tecia de evenito	Por exemplo: MWI/NI/Desligar/Auricular/Colocar em espera/etc.
DTMF	lsto permite que o utilizador marque ou edite um número marcado facilmente.
URL	Abre o URL específico diretamente.
Multidifução	Configura o endereço de multidifusão e o codec de áudio. O utilizador pressiona a
Multidilusao	tecla para iniciar a multidifusão.
	O utilizador pode usar um URL específico para fazer chamadas básicas para o
URL de ação	telefone.
	Os utilizadores podem definir a tecla DSS para uma transferência de URL específico e
	outras operações.

#### Tabela 26 - Configuração da tecla de função
# 12.21 Tecla de função >> Tecla de atalho

O modo Definições do utilizador e estilo de visualização e página.

Parâmetro	Descrição
Modo tecla de atalho	
Modo tecla de atalho	Desativado e Mais. Predefinição desativada.
Estilo tecla de atalho	
Estilo de visualização	Soído do todo do otobo em converdo ou divoito
da tecla de atalho	Saída da lecía de alaino em esquerda ou direita
Ecrã	
	Remarcar/2aB/Eliminar/Sair/Retornar
Marcador de	chamada/Marcar/Participar/MWI/Contactos locais/Atender/Registo de
chamadas	chamadas/Perdida/Apagar/Interno/Marcado/Pausa/Linha seguinte/Linha
	anterior/Auricular/Áudio/Vídeo/XML remoto/Tecla DSS
Conferência	Colocar em espera/Dividir/Terminar/Desligar/Silenciar/Tecla DSS/Auricular
	Registo de chamadas/Menu/Contactos locais/NI/Conta ant/Conta seg/Lista
Ambiente de trabelhe	negra/Retornar chamada/Reencaminhar chamada/Bloqueada/Memo/
	Perdida/MWI/Marcado/Reiniciar/Remarcar/XML remoto/Auricular/Estado/Tecla
	DSS/Interno
	Remarcar/2aB/Eliminar/Sair/Reencaminhar/Contactos locais/Registos de
Desviar marcado	chamadas
	/Apagar/Perdida/Marcado/Auricular/Vídeo/Áudio/XML remoto
	/Tecla DSS
Terminar	Remarcar/Terminar/Auricular/Desligar/Tecla DSS
	Marcar/2aB/Eliminar/Sair/Retornar chamada/Contactos locais/Remarcar
	/Atender/MWI/Participar/Registo de
Marcador preditivo	chamadas/Desligar/Perdida/Pausa/Marcado
	Auricular/Vídeo/Áudio/XML remoto/Tecla DSS/Interno/Linha seguinte
	/Linha anterior
Tocar	Atender/Reencaminhar/Rejeitar/Silenciar/Desligar/Auricular/Vídeo/Áudio/DSS
	Colocar em espera/Transferir/Conferência/Terminar/Silenciar/Desligar/Nova
	Chamada/
Conversar	Contactos locais/Ouvir/Registo de chamadas/Chamada seguinte/Chamada
	anterior/
	Privado/Auricular/Vídeo/Áudio/Tecla DSS

### Tabela 27 - Configuração da tecla de atalho



Alerta de	Fim/Transferâncie/Auriouler/Decliger/Teolo de DSS
transferência	Fini/ Transferencia/Auficular/Desligar/Tecia de DSS
	Remarcar/Eliminar/Sair/2aB/Marcar/Contactos locais/Transferência/
Marcador de	Registo de
transferência	chamadas/Apagar/Perdida/Marcado/Pausa/Auricular/Vídeo/Áudio/XML
	remoto/Tecla DSS
Tentar	Terminar/Desligar/Auricular/Tecla DSS
	Colocar em
	espera/Transferir/Conferência/Terminar/Atender/Reencaminhar/Silenciar/Cham
Em espera	ada seguinte/Nova chamada/Chamada
	anterior/Rejeitar/Desligar/Auricular/Ouvir/
	Tecla DSS/Áudio/Vídeo

# 12.22 Tecla de Função >> Avançadas

### Definições globais das teclas

Global Key Settings			^
Select MemoryKey Action:	None	Display Parked Info:	
	-	Apply	

Figura 123 - Definições globais das teclas

### Definições de teclas programáveis

Programmable Key	Programmable Key Settings							
Key	Desktop	Dialer	Calling	Desktop Long Pressed				
Up	Call logs 🔻	Prev Line(Pre	None 🔻	Status 🔻				
Down	None 🔻	Next Line(Nex	None 🔻	None 🔻				
Left	None 🔻	None 🔻	None 🔻	None 🔻				
Right	None 🔻	None 🔻	None 🔻	None 🔻				
ОК	Status 🔻	None 🔻	None 🔻	Reset 💌				
Apply								

Figura 124 - Definições de teclas programáveis

Consulte a tabela 27 Configuração das teclas de atalho

# 12.23 Aplicação >> Gerir gravações

Consultar 9.3 Gravação para mais informações sobre as gravações.

## 12.24 Segurança >> Filtro Web

O utilizador pode configurar um telefone para gestão de configuração que permite apenas acesso a máquinas com um determinado IP de segmento de rede.

Web Filter Table ~   Web Filter Settings ~   Web Filter Setting ~   Enable Web Filter III	Web Filter	Trust CertificatesDevice Certificates —	Firewall	
Web Filter Table Settings ~   Web Filter Setting ~   Enable Web Filter III	Web Filter Table			~
Web Filter Setting   Enable Web Filter III     Apply   Figura 125 - Definições do filtro Web	Web Filter Table Set	ttings		~
Enable Web Filter  Apply  Figura 125 - Definições do filtro Web	Web Filter Setting			^
Figura 125 - Definições do filtro Web	Enable Web Filter		Apply	
Web Filter Table		Figura 12	25 - Definições do filtro Web	
	Web Filter Table			^

Start IP Address	End IP Address	Option
172.24.213.03	172.24.213.66	Modify Delete

#### Figura 126 - Tabela de filtros Web

Segmentos IP podem ser adicionados e removidos. Configure o endereço IP inicial no IP inicial, termine o endereço IP no IP final e clique em [**Adicionar**] para as alterações serem aplicadas. Um segmento de rede grande pode ser definido, ou pode ser dividido em vários segmentos de rede a serem adicionados. Se o utilizador pretender eliminar, selecione o IP inicial do segmento de rede a ser eliminado no menu suspenso e, em seguida, clique em [**Eliminar**] para aplicar.

Para ativar a filtragem da página Web, configure ativar/desativar filtragem de acesso à página Web. Clique no botão «aplicar» para que as alterações sejam aplicadas.

Nota: se o dispositivo ao qual estiver a aceder se encontrar no mesmo segmento de rede do telefone, não configure o segmento de filtro da página Web para estar fora do seu próprio segmento de rede; caso contrário, não será capaz de entrar na página Web.



# **12.25** Segurança >> Certificados fidedignos

Para abrir um certificado de licença e validação geral do nome, selecione o módulo de certificado. Pode carregar e eliminar certificados carregados.

Permission Certificate	
Permission Certificate	Disabled
Common Name Validation	Disabled
Certificate mode	All Certificates
	Apply
Import Certificates	
Certificates List	

### Figura 127 - Certificado de definições

## 12.26 Segurança >> Certificados de dispositivos

Selecione o certificado do dispositivo como o certificado predefinido e personalizado. Pode carregar e eliminar certificados carregados.

Device Certificates				^
Device Certificates	Default Certificates Default Certificates Custom Certificates	•	(existence)	
Import Certificates				~
Certification File				~

Figura 128 - Configuração do certificado do dispositivo



# 12.27 Segurança >> Firewall

~
~
~
^
Add
~

#### Figura 129 - Definições da firewall de rede

O utilizador pode definir ativar a entrada através desta página, firewall de saída e definir as regras de entrada e saída da firewall. O uso dessas definições pode impedir o acesso malicioso à rede ou restringir o acesso dos utilizadores internos a determinadas funcionalidades da rede externa, o que pode melhorar a segurança.

Um módulo de firewall simples é usado para configurar regras de firewall. Esta funcionalidade suporta dois tipos de regras: regras de entrada e regras de saída. É atribuído um número ordinal a cada regra, permitindo até 10 para cada regra.

Considerando a complexidade das definições de firewall, segue-se um exemplo ilustrativo.

Parâmetro	Descrição
Ativar regras de entrada	Indica que a regra de entrada está ativada.
Ativar regras de saída	Indica que a aplicação da regra de saída está ativada.
Entrada/Saída	Selecionar se a regra atualmente adicionada é uma regra de entrada ou de
Entrada/Salua	saída.
Negar/Permitir	Selecionar se a configuração da regra atual está desativada ou permitida;
Protocolo	Existem quatro tipos de protocolos de filtragem: TCP   UDP   ICMP   IP.
Intervalo de portas Src	Filtrar intervalo de porta
	O endereço de origem pode ser um endereço de anfitrião, endereço de rede
Endereço Src	ou todos os endereços 0.0.0.0; Também pode ser um endereço de rede
	similar a *.*.*.0, como por exemplo: 192.168.1.0.
Endereço Dst	O endereço de destino pode ser o endereço IP específico ou o endereço

#### Tabela 28 - Firewall de rede

	completo 0.0.0.0; Também pode ser um endereço de rede similar a *.*.*.0,
	como por exemplo: 192.168.1.0.
	Esta é a máscara de endereço de origem. Quando configurado como
Máscara Src	255.255.255.255, significa que o anfitrião é específico. Quando definido como
	255.255.255.0, significa que um segmento de rede é filtrado.
	Esta é a máscara de endereço de destino. Quando configurado como
Máscara Dst	255.255.255.255, significa o anfitrião específico. Quando definido como
	255.255.255.0, significa que um segmento de rede é filtrado.

Após definir, clique em [Adicionar] e um novo item será adicionado à regra de entrada do firewall, como apresentado na figura abaixo:

Firew	Firewall Input Rule Table								^
Index	Deny/Permit	Protocol	Src Address	Src Mask	Src Port Range	Dst Address	Dst Mask	Dst Port Range	
1	deny	udp	192.168.1.14	255.255.255.0	5060-5061	192.168.1.18	255.255.255.0	5060-5061	

#### Figura 130 - Tabela de regras de entrada da firewall

Em seguida, selecione e clique no botão [Aplicar].

Desta forma, quando o dispositivo está a funcionar, se 192.168.1.118 é o ping, o pacote não pode ser enviado para 192.168.1.118 porque a regra de saída não permite. No entanto, o outro IP do segmento de rede do ping 192.168.1.0 ainda pode receber normalmente o pacote de resposta do anfitrião de destino.

Rule Delete Option				^
Input/Output	Input 🔻	Index To Be Deleted	Delete	

### Figura 131 - Eliminar regras de firewall

Selecione a lista que pretende eliminar e clique em [Eliminar] para eliminar a lista selecionada.

# 12.28 Registo do dispositivo >> Registo do dispositivo

Pode obter o registo do dispositivo, e quando encontrar um problema anormal, pode enviar o registo para o técnico localizar o problema. Consultar <u>13.6 Obter informações de registo.</u>



# 13 Resolução de problemas

Se o telefone não funcionar normalmente, o utilizador pode tentar os seguintes métodos para restaurar o funcionamento normal do telefone ou recolher informações relevantes e enviar um relatório de problemas para a caixa de correio de suporte técnico do fabricante.

## 13.1 Obter informações sobre o sistema do dispositivo

Os utilizadores podem obter informações pressionando a opção [**Configurar**] >> [**Rede**] e [**Versão**] no telefone. As seguintes informações serão fornecidas:

A informação da rede

Informações sobre equipamentos (modelo, versão de software e hardware), etc.

## 13.2 Reiniciar dispositivo

Os utilizadores podem reiniciar o dispositivo a partir do menu de atalho, acedendo a [**Configurar**] >> [**Reiniciar**] e confirmar a ação com [**OK**]. Ou, simplesmente remover a fonte de alimentação e restabelecer a mesma novamente.

## **13.3** Repor as predefinições de fábrica do dispositivo

A reposição das predefinições de fábrica do dispositivo irá apagar todas as configurações, preferências, bases de dados e perfis do utilizador no dispositivo e restaurar o dispositivo de volta ao estado predefinido de fábrica.

Para executar uma reposição de fábrica, o utilizador deve pressionar [**Configurar**] >> [**Admin**], e então digitar a palavra-passe para aceder à interface. Em seguida, selecione [**Reposição de fábrica**] e pressione [**OK**]. Escolha os itens a apagar e confirme a ação com [**OK**]. O dispositivo será reiniciado para um estado operacional de fábrica.

### 13.4 Captura de ecrã

Se houver um problema com o telefone, a captura de ecrã pode ajudar o técnico a localizar a função e identificar o problema. Para obter capturas de ecrã, aceda à página Web do telefone [**Estado**] >> [**Ferramentas**], e pode capturar as imagens do ecrã principal e do ecrã secundário (pode capturá-las na interface com problemas).

	)								
	E	Information	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot Phone	
E Status	>	Syslog							~
Network	>	Web Capture							~
요 Line	>	Screenshot							^
Phone settings	>								
Phonebook	>	Main Screen:		Save BMP					

#### Figura 132 - Captura de ecrã

### 13.5 Captura de pacotes de rede

Às vezes é útil transferir os pacotes de rede do dispositivo para identificação de problemas. Para transferir os pacotes do dispositivo, inicie sessão no portal Web do dispositivo, abra a página [**Estado**] >> [**Ferramentas**] e clique em [**Iniciar**] na seção «Captura de pacotes de rede». Uma mensagem pop-up irá notificar o utilizador para guardar o ficheiro de captura. O utilizador executa as operações relevantes, como ativar/desativar uma linha ou efetuar chamadas telefónicas e clica no botão [**Parar**] na página Web após a operação estar concluída. Os pacotes de rede do dispositivo foram capturados no ficheiro guardado durante esse período.

Alcatel·Lucent 🕖	)						
	Ē	Information	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision Too	ols Reboot Phone
🗎 Status	>	Syslog					~
Network	>						
윤 Line	>	Web Capture					^
Phone settings	>	Start		stop		<ul> <li>⑦ 无标题 - Google Chrome</li> <li>① 172.24.191.60/cgi-bin/WebCaptur</li> </ul>	re?type=Start
Phonebook	>	Screenshot					
🖹 Call logs	>	Watch Dog					
Function Key	>	Match Dog					
Application	>	PING				2020.1.7 20-39-3.pcap	全部局示 X
Security	>					24.0 КВ	
* Device Log	>						

#### Figura 133 - Captura da Web

O utilizador pode examinar os pacotes com um analisador de pacotes ou enviá-los para a caixa de correio de suporte do fabricante.

# 13.6 Obter informações de registo

As informações de registo são úteis quando se depara com um problema de exceção. Para obter as informações de registo do telefone, inicie sessão na página Web do telefone, abra a página [**Registo do dispositivo**], clique no botão [**Iniciar**], siga os passos do problema até que o problema apareça e, em seguida, clique no botão [**Terminar**] e [**Guardar**] para análise local ou envie o registo para o técnico para localizar o problema.

## **13.7 Problemas comuns**

Caso de problemas		Solução				
	1.	O dispositivo é alimentado por uma fonte de alimentação externa				
		através de um adaptador de corrente ou interruptor PoE. Use o				
		adaptador de alimentação padrão fornecido pelo fabricante ou um				
O dispositivo não conseguiu		interruptor PoE que cumpra as especificações e verifique se o				
arrançar		dispositivo está devidamente conectado à fonte de alimentação.				
ananda	2.	Se visualizou «MODO POSTERIOR» no ecrã do dispositivo, a				
		imagem do sistema do dispositivo foi danificada. Contacte o suporte				
		técnico da sua localização para o ajudar a restaurar o sistema do				
		telefone.				
	1.	Verifique se o dispositivo está devidamente ligado à rede. O cabo				
		Ethernet de rede deve ser ligado à porta 📕 [Rede], NÃO à porta				
		[PC]. Se o cabo não estiver bem conectado à rede, o ícone				
		[WAN desconectado] irá piscar no meio do ecrã.				
	2.	Por favor, verifique se o dispositivo tem um endereço IP. Verifique as				
Não foi possíval ofotuar o		informações do sistema. Se o IP exibir «A negociar», o dispositivo				
registo do dispositivo num		não tem um endereço IP. Por favor, verifique se a configuração da				
forpaçador da sorviços		rede está correta.				
iomecedor de serviços	3.	Se a ligação de rede estiver correta, verifique novamente as suas				
		configurações de linha. Se todas as configurações estiverem				
		corretas, entre em contato com o seu fornecedor de serviços para				
		obter suporte, ou siga as instruções em « <u>13.5 Captura do pacote de</u>				
		rede» para obter a captura de pacotes de rede do processo de				
		registo e enviá-la ao suporte do fabricante para que o fabricante				
		analise o problema.				

### Tabela 29 - Problemas



Sem áudio ou fraca qualidade de áudio no auscultador	1. 2.	<ul> <li>Verifique se o auscultador está ligado à (<sup>•</sup>) porta de auscultador correta, NÃO à (<sup>•</sup>) porta dos auscultadores.</li> <li>O intervalo e a banda larga da rede podem não ser adequados para uma chamada de áudio no momento.</li> </ul>			
	1.	Há duas sequências de fios de auscultadores no mercado. Utilize os			
Fraca qualidade de áudio ou		auscultadores fornecidos pelo fabricante, ou consulte a sequência de			
volume baixo nos		fios do fabricante se pretender utilizar auscultadores de terceiros.			
auscultadores	2.	O intervalo e a banda larga da rede podem não ser adequados para			
		uma chamada de áudio no momento.			
O áudio é distorcido na parte		o é geralmente devido ao feedback de volume elevado do alta voz			
posterior no modo de alta		para o microfone. Diminua ligeiramente o volume do alta voz, e a			
voz mãos-livres		distorção desaparecerá.			

O nome e o logotipo Alcatel-Lucent são marcas registradas da Nokia, usados sob licença pela ALE. Para ver outras marcas comerciais usadas por empresas afiliadas da ALE Holding, acesse: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. As informações apresentadas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Nem a ALE Holding nem qualquer de suas afiliadas assumem qualquer responsabilidade pelas imprecisões aqui contidas.© 2020 ALE International. Todos os direitos reservados. www.al-enterprise.com/pt-pt